SBC RU125

Vour Remote Votre télécommande Ihre Fernbedienung
O seu Controlo Remoto
Il tuo telecomando
Din fjärrkontroll
Din fjernkontroll
Kauko-ohjaimesi

Let's make things better.




PHILIPS

You just made a great choice by buying this Philips universal remote control! It can operate the most-used functions of almost any brand of TV or Satellite receiver.

Installing the batteries

Your SBC RU125 needs two 1.5V batteries, type R03, UM4 or AAA.

Put them in like this:



Tip

- · Remember to replace the batteries at least once a year.
- Don't leave the batteries out for longer than one hour, otherwise you will need to set-up the SBC RU125 again.

KEYS & FUNCTIONS



Power: to switch TV on and off.



Mute: to switch the TV sound on and off.





Volume Up/Down: to control the TV volume.

Channel Up/Down: to select next / previous channel.

NOTE

- The channel and volume buttons have a double function! In case you have to program the SBC RU125 for use with your device you have to enter a 6-digit code (e.g. 012313). These are the digits that these buttons represent:

$$\bigcirc$$
 = digit 0, \triangle = digit 1, \bigcirc = digit 2, \bigcirc = digit 3.



Mode / Shift key

MODE function (when mode key is only pressed once): to select TV or Satellite mode.

SHIFT function (when mode key is pressed simultaneously with other function keys): to get access to additional functions.

MODE + PROG+: increases colour MODE + PROG-: decreases colour

MODE + Volume+: increases brightness MODE + Volume-: decreases brightness

Νот

 Not all brands have this shifted functionality so it could be possible that this feature does not work on your equipment.

SET-UP FOR USE

ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!



Your equipment is a Philips brand:

- 1 Press the mode key for the device (TV or SAT) you want to operate.
- 2 Press the power key to test.
- The green indicator LED lights up to confirm transmission

Снеск

Press a few keys to check correct response. If response is not correct go to the next paragraph

Your equipment is of another brand or your equipment is a Philips brand, but not all keys respond correctly:

- 1 Look up the brand name of the equipment you want to operate in the code list (centre of this manual).
- 2 Make sure the equipment is switched on.
- 3 Press the mode key and select the device (TV or SAT) you want to operate.
- 4 Press and hold keys mute and power simultaneously for about three seconds- until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on)
- 5 Enter your 6-digit code within 30 seconds. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) e.g. when the code is 012313 press PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- The green LED flashes twice.

CHECK

That's it! Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1 using the next 6-digit code in the list.

NOTE

- If the LED displays one long flash, the code was not recognised. Please go back to step 1 and repeat the procedure, using the next 6-digit code in the list.
- If no key is pressed within 30 seconds, you have to start again at step 1.
- If no correct code is in the list, go to the next paragraph.









ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!

You do not know the brand of your equipment/ you can not find the right code in the code list » auto search:







- 4 Press the power key repeatedly until the equipment switches off. Make sure that you keep the remote control pointed at your equipment.
- Each time the green LED flashes, another code is sent.
 When the right code is found, the equipment switches off.
 If you accidentally press the power key again, after the equipment switched off, you miss the correct code!
 If you accidentally skipped the code follow the next procedure starting at step 5. If you did not skip the code go to step 8.



- **5** Switch the equipment manually back on.
- **6** Press 'PROG-' (down only!) a couple of times.
- 7 Press the power key repeatedly until the equipment switches off.



- 8 Press the mute key to lock the correct code in the SBC RU125's memory.
- The green LED flashes twice.

CHECK

Switch equipment on manually. Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1.

NOTE

- The search time averages about 90 seconds.
 (Maximum search time is 5 minutes for TV and 4 minutes for SAT).
- If the LED blinks twice, after you pressed the power key (step 3), this means you have tried all codes. If non of the codes worked, try the Autosearch procedure again, starting at step 1.

PUNCH-THROUGH SOUND

Punch-through sound enables you to control the audio level of your TV, regardless of what device mode the remote control is in.

POWER/DIGIT TOGGLE

Even when your TV can be activated by using a digit key only (e.g. digit number 1) instead of using the power key, you need to install the "Power/Digit Toggle" function. After you installed this function, the power key will send out the "power on/off" code, the first time you press the "power" key and the "digit 1" code when you press the "power" key for the second time. In this way it is possible to activate your TV even when it responds to digit codes only. To install this "Power/Digit Toggle" function, follow the following procedure:

- 1 Look up the "Power/Digit toggle" code in the code list (centre of this manual).
- 2 Make sure the remote control is in the TV mode.
- 3 Press and hold power and mute keys simultaneously for about three seconds – until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on).
- **4** Enter the 6 digit "Power toggle" code within 30 seconds. The green LED flashes twice.
- Follow the same procedure to cancel the "Power/Digit toggle" function.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- · Problem:
- Solution:
- Equipment is not responding and the green light does not flash when you press a button.
- Replace batteries with two new 1.5 volt, type RO3, UM4 or AAA batteries.
- Equipment is not responding, but the green light does flash when you press a button.
- Aim the SBC RU125 at the equipment and be sure that there are no obstructions between the SBC RU125 and the equipment.
- The SBC RU125 is not performing commands properly.
- You may be using the wrong code. Try repeating Set up using another code, listed under your brand, or start the Autosearch Set-up over again to locate the proper code.
 - If the equipment still doesn't respond, call the help-line and we'll put you back on track.
- · Your brand is not listed in the code list.
- Try the Autosearch method.







NEED HELP?

If you have any questions about the SBC RU125, please call our help-line for assistance! You can find the number in the code list section of this booklet.

Before you call, please read this manual carefully. You will be able to solve most of your problems. If you don't find an answer to your questions, make a note of your equipment in the table at the back of the code list section of this booklet. This makes it easier and faster for our operators to help you. Look for the model number in the equipment instruction manual, or on the back of your equipment. When calling our help-line please have your equipment close by, so our operators can help you verify the functionality of your remote control.


The model of your Philips universal remote control is:

SBC RU125			
Date of purchase:			
	day/ i	month	/ year

Vous avez fait le meilleur choix en achetant la télécommande universelle de Philips! Elle peut remplir les fonctions de télécommandes et effectuer les commandes les plus usuelles de presque toutes les marques de téléviseur et de décodeur de télévision par satellite.

Installation des piles

Votre télécommande SBC RU125 fonctionne à l'aide de deux piles de 1,5V de type R03, UM4 ou AAA. Installez-les de la manière suivante:



AVIS

- Veillez à remplacer les piles au moins une fois par an.
- Ne retirez pas les piles de votre télécommande pendant plus d'une heure, ou il vous faudra effectuer de nouveau tous les réglages.

TOUCHES & FONCTIONS



Mise en marche: pour mettre sous et hors tension votre tv.



Silence: pour couper ou remettre le son de la télévision.



Canal +/-: pour sélectionner le canal précédent/suivant.



Volume +/-: pour régler le volume de la télévision.

REMARQUE

 - Les boutons de canal et de volume ont une double fonction!
 Au cas où vous devez programmer la SBC RU130 pour fonctionner avec votre périphérique, vous devez entrer à un code à 6 chiffres (par exemple 012313).

Voici les chiffres affectés aux boutons:

 \bigcirc = chiffre 0, \triangle = chiffre 1, \bigcirc = chiffre 2, \bigcirc = chiffre 3.



Touche Mode / Shift.

Fonction MODE (lorsque la touche mode est enfoncée une seule fois): pour sélectionner le mode TV, Magnétoscope ou Satellite.

Fonction SHIFT (lorsque la touche mode est enfoncée simultanément avec d'autres touches de fonction): pour accéder aux autres fonctions

MODE + PROG+: accentue les couleurs

MODE + PROG-: diminue l'intensité des couleurs

MODE + Volume+: augmente la luminosité

MODE + Volume -: réduit la luminosité

REMARQUE

 Toutes les marques ne disposent pas de cette fonction de changement et, par conséquent, il se peut que cette fonction ne puisse pas être utilisée avec votre équipement.


Mode d'emplo

réglages à effectuer avant l'emploi

RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!

Votre équipement est de la marque Philips:



- 2 Appuyez sur la touche de mise en marche pour vérifier le mode
- Le voyant de signalisation vert s'allume pour confirmer la transmission.

CONTRÔLE

Aappuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Si la réponse n'est pas correcte, allez au paragraphe suivant.

Votre équipement est d'une marque différente, ou votre équipement est de la marque Philips mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement:

- 1 Recherchez la marque du périphérique que vous voulez utiliser dans la liste des codes (au centre de ce manuel).
- 2 Vérifiez que le périphérique est sous tension.
- 3 Appuyez sur la touche mode et sélectionnez le périphérique (TV ou SAT) que vous souhaitez utiliser.
- 4 Appuyez au même moment sur les touches Silence et Mise en Marche et maintenez-les enfoncées pendant environ trois secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. (Relâchez les touches: le voyant vert doit rester allumé)
- 5 Entrez vote code à trois chiffres au moyen des touches numérotées en moins de 30 secondes. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) par exemple, lorsque le code est 012313 appuyez sur PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Le voyant vert clignote à deux reprises.

CONTRÔLE

C'est tout! Appuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Si la réponse n'est pas correcte, répétez la procédure en commençant à l'étape 1, en utilisant le code à 6 chiffres suivant dans la liste.

REMARQUE

- Si le voyant clignote une fois longuement, cela signifie que le code n'a pas été reconnu. Veuillez dans ce cas reprendre la procédure à partir de la première étape en employant le code à 6 chiffres qui figure dans la liste.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche avant que les 30 secondes ne soient écoulées, vous devrez recommencer à partir de la première étape.
- Si aucun code correct ne figure dans la liste, allez au paragraphe suivant.












RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!


Vous ne connaissez pas la marque de votre équipement/vous ne réussissez pas à trouver le code correct dans la liste » recherche automatique:

1 Assurez-vous que votre périphérique est allumé.





(O)



- 3 Appuyez sur les touches Silence et Marche au même moment et maintenez-les enfoncées pendant environ trois secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. (Relâchez les touches: le voyant vert doit rester allumé.)
- 4 Appuyez sur la touche Marche à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'équipement s'éteigne.
- Un autre code est envoyé chaque fois que le voyant vert clignote. Lorsque le code correct est trouvé, l'équipement s'éteint. Si vous appuyez de nouveau accidentellement sur la touche Marche après l'arrêt de l'équipement, vous ratez le code correct! Si vous avez accidentellement sauté le code, suivez la procédure suivante en commençant à l'étape 5. Si vous n'avez pas sauté le code, allez à l'étape 8.



- 5 Rallumez l'équipement manuellement.
- 6 Appuyez sur 'PROG- ' (seulement sur !) deux ou trois fois.
- 7 Appuyez sur la touche Marche à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'équipement s'éteigne.



- 8 Appuyez sur la touche Silence pour chercher le code correct enregistré dans la mémoire de votre télécommande SBC RU125.
- Le voyant vert clignote à deux reprises.

CONTRÔLE

Allumez l'équipement manuellement. Appuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Si la réponse n'est pas correcte, répétez la procédure en commençant à l'étape 1.

REMARQUE

- La recherche demande environ 90 secondes. (Le temps de recherche maximal est de 5minutes pour la tv et de 4 minutes pour le sat).
- Si le voyant clignote deux fois après que vous ayez appuyé sur la touche Marche (étape 3), cela signifie que vous avez essayé tous les codes. Si aucun des codes ne fonctionne, essayez de nouveau la procédure de recherche automatique, en commençant à l'étape 1.

son ultra réel

La fonction 'son ultra réel' vous permet de contrôler le niveau audio de votre premier ou second téléviseur quel que soit le mode de périphérique en cours de la télécommande.

Commutateur alimentation/touche numerique

Si votre téléviseur ne peut pas être activé en utilisant uniquement une touche numérique (par ex. touche numérique 1) au lieu d'utiliser la touche d'alimentation, vous devez installer la fonction "Commutateur alimentation/touche numérique". Après avoir installé cette fonction, le commutateur d'alimentation indiquera le code "alimentation marche/arrêt" la première fois que vous allez appuyer sur la touche "alimentation" et le code "touche numérique 1" lorsque vous allez appuyer sur la touche "alimentation" pour la deuxième fois. De cette manière, il est possible d'activer votre téléviseur même lorsqu'il ne réagit que sur des codes numériques uniquement. Pour installer ce commutateur Alimentation/Touche numérique, suivez la procédure suivante:

- 1 Recherchez le code "Commutateur alimentation/touche numérique dans la liste des codes (au centre de ce manuel).
- 2 Assurez-vous que la télécommande soit en mode TV.
- **3** Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches alimentation et mise en sourdine - pendant environ trois secondes - jusqu'à ce que l'indicateur DEL vert s'allume. (Relâchez les touches: l'indicateur DEL vert restera allumé).
- 4 Entrez le code à 6 chiffres "commutateur d'alimentation" dans les 30 secondes.
- L'indicateur DEL vert clignotera deux fois. Suivez la même procédure pour annuler la fonction "commutateur alimentation/touche numérique".







GUIDE DE DÉPANNAGE

- Problème:
- Solution:
- · Le périphérique ne répond pas et la lumière du voyant vert ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.
- Remplacez les piles avec deux nouvelles piles de 1,5V de type RO3. UM4 ou AAA.
- · Le périphérique ne répond pas mais la lumière du voyant vert clignote lorsque vous appuyez sur une touche.
- Orientez la télécommande SBC RU125 vers le périphérique et vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le périphérique.
- La télécommande SBC RU125 n'effectue pas les commandes de manière correcte.
- Il est possible que vous employiez le mauvais code. Essayez de reprendre les réglages en utilisant un des autres codes figurant sous votre marque, ou relancez la Recherche de Réglage Automatique afin de localiser le code approprié. Si le périphérique ne répond toujours pas, appelez le service d'aide qui vous donnera la solution.
- Votre marque d'équipement ne figure pas dans la liste de codes.
- Essayez la méthode de Recherche Automatique.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Si vous avez des questions au sujet de la télécommande SBC RU125, veuillez appeler notre service d'aide! Vous trouverez le numéro de téléphone de ce service dans la section 'Liste de codes' de cette brochure.

al, or on the back of your VeVeuillez lire ce manuel attentivement avant d'effectuer tout appel.

Il vous permet en effet de résoudre la plus grande partie des problèmes éventuels. Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions, décrivez votre matériel dans le tableau situé au dos de la section liste de codes de ce livret. Ceci permettra aux opérateurs de vous aider de manière plus rapide et efficace. Recherchez le numéro de série dans le manuel d'instructions de votre équipement, ou à l'arrière de l'appareil. Veillez à conserver votre équipement à portée de main lorsque vous appelez notre service d'aide afin de permettre aux opérateurs de vérifier le fonctionnement de votre télécommande.


Le numéro de série de votre télécommande universelle Ph	ilips est:
SBC RU125.	
Date d'acquisition:/	
Jour/Mois/Année	

Mit dem Kauf dieser Philips Universal Fernbedienung haben Sie die richtige Wahl getroffen. Sie übernimmt die Aufgaben von verschiedenen Fernbedienungen und kann die gebräuchlichsten Funktionen von nahezu allen Marken von Fernsehgeräten sowie Satellitenempfängern/ Kabeldekodern bedienen.

Einlegen der Batterien

Ihre SBC RU125 benötigt zwei 1,5V Batterien vom Typ RO3,

UM4 oder AAA. Legen Sie diese so ein:



HINWEIS

- · Denken Sie daran, die Batterien mindestens einmal im Jahr zu ersetzen.
- Nehmen Sie die Batterien nicht für länger als eine Stunde aus dem Gerät, da Sie sonst die SBC RU125 neu einstellen müssen.

TASTEN & FUNKTIONEN



Ein-/Ausschalter: zum Ein- / Ausschalten von TV.



Stummschalten: Zum Ein- / Ausschalten der TV-Lautsprecher. Kanal auf / ab: zur Wahl des nächsten / vorhergehenden



Lautstärke lauter / leiser: zur Kontrolle der Lautstärke des Fernsehgerätes.

HINWEIS

- Die Kanal – und Lautstärken-Taste besitzen eine Doppelfunktion! Wenn Sie die SBC RU125 für die Verwendung mit Ihrem Gerät programmieren müssen, müssen Sie einen 6-stelligen Code (z.B. 012313) eingeben.

Diese Tasten stehen für folgenden Ziffern:

= Ziffer 0, (4) = Ziffer 1, (4) = Ziffer 2, (5) = Ziffer 3.



Mode- / Shift-Taste

MODE-Funktion (wenn die Mode-Taste nur einmal gedrückt wird): um TV oder Satellit-Modus auszuwählen.

SHIFT-Funktion (wenn die Mode-Taste gleichzeitig mit anderen Funktionstasten gedrückt wird):für den Zugriff auf zusätzliche Funktionen:

MODE + PROG+: erhöht die Farbe

MODE + PROG-: vermindert die Farbe MODE + Volume+: erhöht die Helligkeit

MODE + Volume-: vermindert die Helligkeit

HINWEIS

- Nicht alle Gerätemarken verfügen über diese Umschalt-Funktion, es könnte daher sein, dass dieses Merkmal für Ihr Gerät nicht zur Verfügung steht.


EINSTELLUNG FÜR DEN GEBRAUCH

HINWEIS

(O)

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Ihre Anlage ist von der Marke Philips:



- das Sie bedienen möchten. 2 Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste zur Überprüfung.
- Die grüne LED-Anzeige leuchtet auf, um die Übertragung zu bestätigen.

Ü B E R P R Ü F U N G

Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen. Wenn keine korrekte Reaktion erfolgt, gehen Sie zum nächsten Abschnitt über.

Ihre Anlage ist von einer anderen Marke, bzw Ihre Anlage ist von der Marke Philips, aber nicht alle Tasten reagieren korrekt:

- 1 Suchen Sie den Markennamen des Gerätes, das Sie bedienen möchten, in der Code-Liste (siehe mittlere Seiten dieses Benutzerhandbuchs).
- **2** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- 3 Drücken Sie die Mode-Taste und wählen Sie das Gerät (TV oder SAT), das Sie bedienen möchten.
- 4 Drücken und halten Sie die Tasten Ein-/Ausschalter und Stummschalten gleichzeitig - ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)
- **5** Geben Sie Ihren 6-stelligen Code mit Hilfe der (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Lautet der Code z.B. 012313, drücken Sie PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Die grüne LED blinkt zweimal

Ü BERPRÜFUNG

Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen. Wenn keine korrekte Reaktion erfolgt, wiederholen Sie den Vorgang, beginnend mit Schritt 1, unter Verwendung des nächsten 6-stelligen Codes auf der Liste.

ANMERKUNG

- Wenn die LED ein langes Blinken anzeigt, war der Code unbekannt. Bitte gehen Sie zurück zu Schritt 1 und wiederholen Sie die Vorgehensweise unter Verwendung des nächsten 3-stelligen Codes in der Liste.
- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, müssen Sie noch einmal bei Schritt 1 beginnen.
- Enthält die Liste keinen korrekten Code, gehen Sie zum nächsten Abschnitt über.







Sie kennen die Marke Ihrer Anlage nicht/Sie können nicht den richtigen Code in der Code-Liste finden » automatische Suche:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie die Mode-Taste für das Gerät (TV oder SAT), das Sie bedienen möchten.
- 3 Drücken und halten Sie die Tasten Ein-/Ausschalter und Stummschalten gleichzeitig - ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)
- 4 Sie wiederholt die Ein-/Aus-Taste, bis sich das Gerät abschaltet. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernbedienung auf Ihre Anlage richten.
- Jedesmal, wenn die grüne LED blinkt, wird ein anderer Code gesendet. Wenn der richtige Code gefunden wurde, schaltet die Anlage ab.

Versehentlich die Ein-/Aus-Taste nochmals betätigen, nachdem sich das Gerät abgeschaltet hat, entgeht Ihnen der korrekte Code!

Wenn Sie versehentliche den Code übersprungen haben, befolgen Sie die nächste Vorgehensweise, beginnend mit Schritt 5. Haben Sie den Code nicht übersprungen, gehen Sie zu Schritt 8 über.



- 5 Schalten Sie die Anlage von Hand wieder ein.
- 6 Drücken Sie PROG- (nur nach unten!) mehrmals.
- 7 Drücken Sie wiederholt die Tasten Ein-/Ausschalter um vorhergegangene Codes zu senden, bis die Anlage wieder abschaltet.



- 8 Drücken Sie die Taste Stummschalten, um den derzeitigen Code im Speicher der SBC RU125 zu speichern.
- Die grüne LED blinkt zweimal.

ÜBERPRÜFUNG

Schalten Sie die Anlage von Hand ein. Drücken Sie einige Tasten zur überprüfung der korrekten Reaktion. Wiederholen Sie den Vorgang wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dann und beginnen Sie mit Punkt 1.

- Die Suchzeit beträgt durchschnittlich ca. 90 Sekunden. (Die maximale Suchzeit beträgt 5 Minuten für TV und 4 Minuten für
- Wenn sie LED-Anzeige zweimal blinkt, nachdem Sie die Ein-/Aus-Taste (Schritt 3) gedrückt haben, bedeutet dies, dass Sie alle Codes ausprobiert haben. Wenn keiner der Codes funktioniert hat, probieren Sie nochmals die automatische Suche, beginnend mit Schritt 1.







VORRANGIGE LAUTSTÄRKEREGELUNG

Die vorrangige Lautstärkeregelung ermöglicht es Ihnen, den Lautstärkepegel Ihres ersten oder zweiten TV-Gerätes zu kontrollieren, unabhängig davon, in welcher Gerätebetriebsart sich die Fernbedienung befindet.


STROM-/ZIFFERNUMSCHALTUNG


Wenn Ihr Fernsehgerät nur durch Betätigen einer Zifferntaste (z.B. Ziffer 1) anstelle der Strom-Taste aktiviert werden kann, müssen Sie die Funktion "Strom-/Ziffernumschaltung" installieren. Nach Installieren dieser Funktion verschickt die Einschalttaste den "Strom ein/aus"-Code, wenn Sie die "Strom"-Taste erstmals betätigen, und den "Ziffer 1"-Code, wenn Sie die "Strom"-Taste zum zweiten Mal betätigen. Auf diese Weise ist es möglich, Ihr Fernsehgerät zu aktivieren, selbst wenn es nur auf Zifferncodes anspricht. Zur Installation dieser Funktion "Strom-/Ziffernumschaltung" ist das nachstehende Verfahren zu befolgen:

- **1** Den "Strom-/Ziffernumschaltung"-Code in der Codeliste (Mitte dieses Handbuchs) nachschlagen.
- 2 Sicherstellen, daß sich die Fernbedienung im TV-Modus befindet.



weiterhin leuchten).









- Lösung:
- Das Gerät reagiert nicht und das grüne Licht blinkt nicht, wenn Sie einen Knopf drücken.
- Ersetzen Sie die Batterien gegen zwei neue 1,5 V-Batterien, Typ RO3, UM4 oder AAA.
- Das Gerät reagiert nicht, jedoch das grüne Licht blinkt, wenn Sie einen Knopf drücken.
- Richten Sie die SBC RU125 auf das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem SBC RU125 und dem Gerät befinden.
- Die SBC RU125 führt die Bedienbefehle nicht ordnungsgemäß aus.
- Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Einstellung zu wiederholen unter Verwendung eines anderen Codes, der unter Ihrer Marke aufgelistet ist, oder starten Sie die Einstellung der automatischen Suche nochmals, um den korrekten Code herauszufinden.

Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, rufen Sie den Hilfsdienst an, und wir helfen Ihnen weiter

- Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgelistet.
- Versuchen Sie es mit der Methode für die automatische Suche.





Bedienungsanleitung

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wenn Sie Fragen zur SBC RU125 haben, rufen Sie bitte unseren telefonischen Hilfsdienst an! Sie finden die Nummer im Abschnitt der Codelisten dieses Handbuches.

Bevor Sie anrufen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Sie werden die meisten Ihrer Probleme selbst lösen können. Sollten Sie noch Fragen haben, vermerken Sie bitte die entsprechenden Angaben zu Ihrem Gerät in der Tabelle auf der Rückseite des Codelistenabschnitts dieses Benutzerhandbuchs. Das macht es einfacher und schneller für unsere Angestellten, Ihnen zu helfen. Suchen Sie die Modellnummer in der Bedienungsanleitung Ihrer Anlage oder auf der Rückseite Ihrer Anlage. Wenn Sie unseren Hilfsdienst anrufen, halten Sie bitte Ihre Anlage in der Nähe, so dass unsere Angestellten Ihnen helfen können, die Betriebsbereitschaft Ihrer Fernbedienung zu überprüfen.

Die Modellnummer Ihrer Philips-Universalfernbedienung ist:


SBC RU125

Kaufdatum: ----/---Tag/Monat/Jahr U heeft een geweldige keus gemaakt met de aankoop van deze universele afstandsbediening van Philips. Deze vervangt afstandsbedieningen en is geschikt voor de meest gebruikte functies van bijna elk merk TV en satelliettuner/ kabeldecoder.

Inzetten van de batterijen

U heeft voor uw SBC RU125 twee batterijen van 1,5 V, type R03, UM4 of AAA, nodig.

Plaats ze als volgt:



Tip

- Vervang de batterijen minstens één maal per jaar.
- Laat ze niet langer dan één uur uit de SBC RU125, anders moet u deze weer opnieuw instellen.

TOETSEN & FUNCTIES



Power: voor in- en uitschakelen van TV.



Mute: voor aan- en uitzetten van TV-geluid.



Channel Up/Down (Kanaal hoger/lager): voor keuze van volgend of voorgaand kanaal.



Volume Up/Down (Volume hoger/lager):voor regeling van volume van TV.

O P M E R K I N G

De knoppen 'Channel' en 'Volume' hebben een dubbele functie!
 Als u de SBC RU125 moet programmeren om op uw apparaat toe te kunnen passen, dient u een zescijferig getal in te voeren (b.v. 012313).

De volgende knoppen staan voor de volgende cijfers:

 $| \mathbf{v} | = \text{cijfer } 0$, $| \mathbf{A} | = \text{cijfer } 1$, $| \mathbf{A} | = \text{cijfer } 2$, $| \mathbf{v} | = \text{cijfer } 3$.



Mode / Shift-toets

MODE-functie (als slechts één keer op toets 'Mode' wordt gedrukt): voor het selecteren van de TV-, VCR (video)- of Satellietmodus.

SHIFT-functie (als de toets 'Mode' gelijktijdig met andere functietoetsen wordt ingedrukt): voor extra functies

MODE + PROG+: scherpere kleuren

MODE + PROG-: minder scherpe kleuren MODE + Volume+: grotere helderheid

MODE + Volume-: geringere helderheid

O P M E R K I N G

 Niet alle merken kennen deze wisselende functies, dus het is mogelijk dat deze optie niet bij uw apparatuur werkt.





INSTELLING VOOR GEBRUIK

ADVIES

Lees voordat u begint de complete procedure!

Uw apparatuur is van het merk Philips:



- 1 Druk op de toets 'Mode' voor het apparaat (TV of SAT) dat u wilt bedienen.
- 2 Druk bij wijze van test op toets 'Power'.
- De groene indicatie-LED gaat aan ter bevestiging van de transmissie.

CONTROLE

Druk enkele toetsen in om na te gaan of alles goed werkt. Ga als dit niet goed werkt verder naar de volgende paragraaf.

Uw apparatuur is van een ander merk, of uw apparatuur is van het merk Philips, maar niet alle toetsen werken zoals het moet:

- 1 Zoek de merknaam van het toestel dat u wilt bedienen op in de lijst met codes (midden van deze handleiding).
- 2 Zorg ervoor dat het toestel aanstaat.
- 3 Druk op de toets 'Mode' en selecteer het apparaat (TV of SAT) dat u wilt bedienen.
- 4 Druk toets Power en Mute gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat. (Als u de toetsen loslaat, moet de groene LED aanblijven)
- 5 Geef nu binnen 30 seconden uw zescijferige code in met de numerieke toetsen. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Als de code bijvoorbeeld 012313 is, druk dan op PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- De groene LED knippert twee keer.

C on T R O L E

Dat is alles! Druk enkele toetsen in om na te gaan of alles goed werkt. Herhaal als dit niet goed werkt de procedure vanaf stap 1 met de volgende zescijferige code in de lijst.

LET 0 P

- Als de LED één maal langdurig knippert, was de code onbekend. Ga dan terug naar stap 1 en herhaal de procedure met de volgende driecijferige code in de lijst.
- Als u binnen 30 seconden geen toets indrukt, moet u bij stap 1 opnieuw beginnen.
- Ga verder naar de volgende paragraaf als er geen juiste code in de lijst staat.







Gebruiksaanwijzing

ADVIES

Lees voordat u begint de complete procedure!

U weet de merknaam van uw apparatuur niet/u kunt de juiste code niet in de lijst met codes vinden » automatisch zoeken:

- 1 Controleer of het apparaat aanstaat.
- 2 Druk op toets 'Mode' voor het apparaat (TV of SAT) dat u wilt bedienen.
- 3 Druk toets Power en Mute gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.
 - (Als u de toetsen loslaat, moet de groene LED aanblijven)
- **4** Druk herhaaldelijk op toets 'Power' tot het apparaat uitgaat. Houd de afstandsbediening op uw apparatuur gericht.
- Telkens als de groene LED knippert, wordt er weer een andere code verzonden. Als de juiste code is gevonden, gaat de apparatuur uit.

Indien u per ongeluk de toets 'Power' weer indrukt nadat het apparaat is uitgeschakeld, mist u de juiste code! Volg als u de code per ongeluk heeft overgeslagen de volgende procedure vanaf stap 5. Als u de code niet heeft overgeslagen, ga dan naar stap 8.



- 5 Zet de apparatuur met de hand weer aan.
- **6** Druk een paar keer op 'PROG-' (alleen omlaag!).
- 7 Druk enige malen op toets 'Power' tot het apparaat aangaat.



- 8 Druk de Mute toets in om de juiste code in het geheugen van de SBC RU125 vast te leggen.
- De groene LED knippert twee keer.

C O N T R O L E

Zet de apparatuur met de hand aan. Druk enkele toetsen in om te zien of alles goed werkt. Is de werking niet correct, herhaal dan de procedure vanaf stap 1.

LET OP

- De zoektijd is gemiddeld ongeveer 90 seconden (maximale zoektijd is 5 minuten voor TV, en 4 minuten voor SAT).
- Als de LED twee keer knippert nadat u toets 'Power' heeft ingedrukt (stap 3), betekent dit dat u alle codes heeft geprobeerd.
 Als geen van de codes werkt, probeer dan nogmaals de automatische zoekprocedure vanaf stap 1.



Gebruiksaanwijzing

PUNCH-THROUGH GELUIDSNIVEAUREGELING

Met 'punch-through' kunt u het geluidsniveau van uw eerste of tweede TV regelen, ongeacht welk toestel op dat moment met de afstandsbediening wordt bediend.

SWITCHEN TUSSEN AAN/UIT EN CIJFERS

Als uw tv ingeschakeld kan worden door op een van de cijfertoetsen te drukken (bijvoorbeeld cijfertoets 1) in plaats van op de aan/uit-toets te drukken dan moet u de functie "Switchen tussen Aan/uit en Cijfers" installeren. Nadat u deze functie geïnstalleerd heeft, zal de aan/uit-toets de code "in/uitschakelen" sturen de eerste keer dat u op de aan/uit-toets drukt en de code "cijfer 1" de tweede keer dat u op de aan/uit-toets drukt. Dit maakt het mogelijk om uw tv in te schakelen zelfs wanneer deze enkel op cijfertoetsen reageert. Volg de volgende stappen om deze functie "Switchen tussen Aan/uit en Cijfers" te installeren:

- 1 Zoek de code voor "Switchen tussen Aan/uit en Cijfers" op in de codelijst (in het midden van deze gebruiksaanwijzing).
- 2 Zorg ervoor dat de afstandsbediening op TV staat.
- 3 Houd de aan/uit-toets en de klank uit-toets tegelijk ingedrukt ongeveer drie seconden lang tot de groene LED-indicator begint te branden. (Laat de toetsen los: de groene LED-indicator moet dan blijven randen).
- 4 Toets de 6-cijferige code voor "Switchen" binnen 30 seconden in.
- De groene LED-indicator knippert tweemaal.
 Volg dezelfde stappen om de functie "Switchen tussen
 Aan/uit en Cijfers" uit te schakelen.



STORINGSGIDS

- Probleem:
- Oplossing:
- Het toestel reageert niet en de groene LED knippert niet als u een knop indrukt.
- Vervang de batterijen door twee nieuwe van 1,5 Volt, type RO3, UM4 of AAA.
- Het toestel reageert niet maar de groene LED knippert wel als u een knop indrukt.
- Richt de SBC RU125 op het toestel en zorg ervoor dat er niets tussen de SBC RU125 en het toestel in de weg staat.
- De SBC RU125 voert opdrachten niet goed uit.
- Misschien gebruikt u de verkeerde code. Probeer opnieuw in te stellen met een andere code, die onder het merk van uw apparatuur staat, of stel opnieuw in voor automatisch zoeken om de juiste code te vinden.
 Reageert het toestel dan nog niet, bel dan de hulpliin, zodat
 - Reageert het toestel dan nog niet, bel dan de hulplijn, zodat wij u weer op het goede spoor kunnen zetten.
- · Uw merk staat niet in de lijst met codes
- Probeer het eens met de methode voor Automatisch zoeken.

Gebruiksaanwijzing

HULP NODIG?

Aankoopdatum:

Als u vragen heeft over de SBC RU125, bel dan onze speciale hulplijn. U vindt het nummer in de codelijst in het midden van deze handleiding.

Lees, voordat u belt, zorgvuldig deze handleiding. De meeste problemen kunt u zelf oplossen. Als u geen antwoord op uw vragen vindt, noteer dan de gegevens van uw apparatuur achterin de codelijst van deze handleiding. Hierdoor kunnen onze operators u sneller en gemakkelijker helpen. Zoek de nummers van de modellen op in de gebruiksaanwijzing bij de apparatuur of achter op uw apparatuur. Zorg ervoor dat u, als u onze hulplijn belt, uw apparatuur bij de hand hebt, zodat onze operators u kunnen helpen na te gaan of uw afstandsbediening goed werkt.

Het modelnummer van uw universele afstandsbediening van Philips is SBC RU125.

----/---(dag/maand/jaar) Mederlands


Instrucciones de manejo

¡Acaba de hacer una gran elección al comprar este control remoto Philips! Reemplaza hasta controles remotos independientes y puede controlar las funciones más utilizadas de casi cualquier marca de TV y sintonizador de satélite/decodificador por cable.

Instalación de las pilas

Su SBC RU125 necesita dos pilas de 1,5 V del tipo R03, UM4 o AAA.

Colóquelas del siguiente modo:




INDICACIÓN

- Acuérdese de cambiar las pilas al menos una vez al año.
- No deje el control sin pilas durante más de una hora o tendrá que volver a configurar de nuevo el SBC RU125.

TECLAS & FUNCIONES



Encendido: para encender y apagar TV.







Volumen Arriba/Abajo: para controlar el volumen de la televisión.

Nота

- ¡Los botones de canal y volumen poseen una función doble! En caso de que tenga que programar el SBC RU125 para utilizarlo con su aparato, tiene que introducir un código de 6 dígitos (p. ej. 012313).

Estos son los dígitos que representan estos botones:

= digito 0, = digito 1, = digito 2, = digito 3.

Tecla de Modo / Mayúscula

Función MODO (si la tecla modo sólo se ha pulsado una vez): para seleccionar el modo TV o Satélite.

Función MAYÚSCULA (SHIFT): (si se pulsa la tecla de modo al mismo tiempo que otras teclas de función): para acceder a funciones adicionales

MODE + PROG+: aumenta el color MODE + PROG-: disminuye el color MODE + Volume+: aumenta el brillo MODE + Volume-: disminuye el brillo

N O T A

 No todas las marcas comerciales disponen de esta funcionalidad alternativa por lo que es posible que esta característica no funcione en su equipo.

CONFIGURACIÓN PARA EL USO

Nота

¡Lea cuidadosamente y por completo el siguiente procedimiento antes de empezar!

Su equipo es marca Philips:



- 1 Pulse la tecla modo para seleccionar el aparato que desee controlar (TV o SAT).
- 2 Pulse la tecla de encendido para realizar una prueba.
- El indicador LED verde se ilumina para confirmar la transmisión.

COMPROBACIÓN

Pulse algunas teclas para comprobar la respuesta correcta. Si la respuesta no es correcta, pase al siguiente epígrafe.

Su equipo es de otra marca o su equipo es de marca Philips, pero no todas las teclas responden correctamente:

- 1 Busque el nombre de la marca del dispositivo que desea controlar en la lista de códigos (en el medio de este manual).
- **2** Asegúrese de que su dispositivo está encendido.
- **3** Pulse la tecla modo y seleccione el aparato que desee controlar (TV o SAT).
- 4 Pulse y mantenga pulsadas las teclas Encendido e Silenciador al mismo tiempo - durante unos tres segundos - hasta que se encienda el LED verde. (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar encendida)
- 5 Introduzca el código de 6 dígitos utilizando las teclas de número, en 30 segundos. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) por ejemplo, si el código es 012313, pulse PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- El LED verde parpadea dos veces.

COMPROBACIÓN

¡Eso es!. Pulse unas cuantas teclas para comprobar que la respuesta es correcta. Si la respuesta no es correcta, repita la operación desde el paso 1

$N \circ T A$

- Si el LED muestra un parpadeo largo, el código no es reconocido. Vuelva al paso 1 y repita el procedimiento, utilizando el siguiente código de 6 dígitos de la lista.
- Si no se pulsa ninguna tecla en 30 segundos, tendrá que empezar de nuevo en el paso 1.
- Si no hay ningún código correcto en la lista, pase al siguiente epígrafe.

Español









¡lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de comenzari

No conoce la marca de su equipo/no puede encontrar el código correcto en la lista » búsqueda automática:





- 2 Pulse la tecla modo para seleccionar el aparato que desee controlar (TV o SAT). 3 Pulse y mantenga pulsadas las teclas Encendido e
- Silenciador al mismo tiempo durante unos tres segundos - hasta que se encienda el LED verde. (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar encendida)
- 4 Pulse la tecla de encendido de forma repetida hasta que se apague el equipo Asegúrese de mantener su control remoto orientado hacia su equipo.
- Cada vez que parpadee el LED verde, se envía otro código. Cuando se ha encontrado el código correcto, el equipo se apaga.

Si accidentalmente pulsa la tecla de encendido de nuevo después de que se haya apagado el equipo, ¡perderá el código correcto!

Si se ha saltado el código accidentalmente, actúe según el siguiente procedimiento empezando en el paso 5. Si no ha saltado el código, vaya al paso 8.

- 5 Vuelva a encender manualmente el equipo.
- 6 Pulse 'PROG-' (¡hacia abajo sólo!) un par de veces.
- 7 Pulse la tecla de encendido repetidamente hasta que el equipo se apaque.
- 8 Pulse la tecla de Silenciador para fijar el código correcto en la memoria del SBC RU125.
 - El LED verde parpadea dos veces.

COMPROBACIÓN

Encienda el equipo manualmente. Pulse algunas teclas para comprobar que responde correctamente. Si la respuesta no es correcta, repita la operación, comenzando por el paso 1.

N o τ A

- Los tiempos medios de búsqueda son de unos 90 segundos (el tiempo máximo de búsqueda es de 5 minutos para TV y 4 minutos para SAT).
- Si el LED parpadea dos veces, después de pulsar la tecla de encendido (paso 3), esto significa que ha probado todos los códigos. Si no ha funcionado ninguno de los códigos, intente de nuevo el procedimiento de Búsqueda automática, comenzando en el paso1.



(O)

PUNZADO A TRAVÉS DEL SONIDO

El punzado a través del sonido le permite controlar el nivel de audio de su primer o segundo televisor, independientemente del modo en el que esté su control remoto.

Basculación entre tecla de corriente/dígito

Si su televisor puede activarse utilizando solamente una tecla de dígito (por ejemplo el dígito número 1) en lugar de utilizar la tecla de conexión/desconexión de corriente, necesita instalar la función de basculación entre tecla de corriente/dígito ("Power/Digit Toggle"). Cuando haya instalado esta función, la tecla de conexión/desconexión de corriente enviará el código "conexión/desconexión de corriente" la primera vez que pulse dicha tecla y el código de "dígito 1" cuando pulse esta tecla por segunda vez. De esta forma es posible activar el televisor aunque solamente responda a códigos de dígito. Para instalar esta función de basculación entre tecla de corriente/dígito, siga el procedimiento siguiente:

- 1 Vea cuál es el código de basculación entre tecla de corriente/dígito en la lista de códigos (en el centro de este manual).
- 2 Asegúrese de que el control remoto esté en el modo de televisión.



- 3 Pulse y mantenga apretadas simultáneamente las teclas de corriente y enmudecimiento durante alrededor de 3 segundos hasta que el LED verde se encienda. (Deje de pulsar las teclas: el LED debe permanecer encendido).
- 4 Introduzca el código de basculación entre tecla de corriente/ dígito de 6 dígitos antes de que pasen 30 segundos.
- El LED destella dos veces.

Siga el mismo procedimiento para cancelar la función de basculación entre tecla de corriente/dígito.

guía de resolución de problemas

- · Problema:
- Solución:
- El aparato no responde y la luz verde no parpadea al pulsar un botón.
- Cambie las pilas por dos pilas nuevas de 1,5 voltios, tipo RO3, UM4 ó AAA.
- El aparato no responde pero la luz verde sí parpadea al pulsar un botón.
- Dirija el SBC RU125 hacia el aparato y asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el SBC RU125 y el aparato.
- El SBC RU125 no ejecuta las órdenes debidamente.
- Tal vez está usando el código erróneo. Pruebe a configurar de nuevo utilizando otro código, listado bajo su marca, o efectúe un ajuste automático una vez más para localizar el código adecuado. Si el aparato sigue sin responder, llame a nuestro servicio de asistencia telefónica y le atenderemos.
- Su marca no aparece en la lista de códigos.
- Pruebe el método de búsqueda automática.

Instrucciones de manejo

; NECESITA AYUDA?

¡Si tiene cualquier pregunta sobre el SBC RU125, llame a nuestro servicio de ayuda en línea para asistirle! Puede encontrar el número en la sección de lista de códigos de este folleto.

Antes de llamar, lea este manual cuidadosamente. Será capaz de resolver la mayoría de sus problemas. Si no encuentra una respuesta a sus preguntas, haga una nota de su aparato en la tabla en el dorso del apartado de la lista de códigos de este folleto. Esto facilita y agiliza la ayuda que puedan prestarle nuestros operadores. Busque los números de modelo de su equipo en el manual de instrucciones o en la parte posterior de su equipo. Cuando llame a nuestro servicio de ayuda en línea, tenga su equipo cerca para que nuestros operadores le puedan ayudar a verificar el funcionamiento de su control remoto.


SBC RU125.	ie su control rei	moto universai Philips es:
Fecha de compra:	//_ Día/mes/año	

Fez uma óptima escolha ao comprar este comando à distância universal Philips! Ele substitui até comandos à distância diferentes e permite-lhe utilizar as funções mais usadas de praticamente qualquer marca de TV e sintonizador de satélite / descodificador de cabo.

Instalação das pilhas

O seu SBC RU125 precisa de duas pilhas de 1,5 V, tipo RO3, UM4 ou AAA.

Coloque-as assim:



AVISO

- Não se esqueça de substituir as pilhas pelo menos uma vez por ano.
- Não deixe as pilhas fora do comando mais de uma hora, caso contrário terá de voltar a configurar o SBC RU125.

TECLAS E FUNÇÕES



Corrente: para ligar e desligar o TV.



Corte de som: para ligar e desligar o som do televisor.



Canal Seguinte/Anterior: para seleccionar o canal seguinte ou o canal anterior



Volume Mais Alto/Mais Baixo: para regular o volume do televisor.

Nота

- As teclas de canal e de volume têm uma função dupla! Caso necessite de programar o SBC RU125 para utilização com o dispositivo, terá de inserir um código de 6 dígitos (por ex. 012313).

Os dígitos representados por estas teclas são os seguintes: \bigcirc = digito 0, \triangle = digito 1, \bigcirc = digito 2, \bigcirc = digito 3.



Tecla Mode / Shift

Função MODE (quando a tecla Mode é pressionada uma única vez): para seleccionar o modo TV ou satélite.

Função SHIFT (quando a tecla Mode é pressionada simultaneamente com outras teclas de função): para obter acesso a funções adicionais

MODE + PROG+: aumento da cor MODE + PROG-: redução da cor

MODE + Volume+: aumento da luminosidade MODE + Volume-: redução da luminosidade

- Nem todas as marcas possuem esta funcionalidade Shift pelo que é possível que esta função não tenha efeito com o seu equipamento. 27




CONFIGURAR PARA UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!

O seu equipamento é da marca Philips:







– O LED indicador verde acende a confirmar a transmissão.

VERIFIQUE

Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta.

O equipamento é de outra marca, ou o equipamento é da marca Philips, mas nem todas as teclas respondem correctamente:

- 1 Procure a marca do aparelho que deseja utilizar na lista de códigos (na parte central deste manual).
- 2 Certifique-se de que o aparelho está ligado.
- 3 Pressione a tecla Mode para aceder ao dispositivo (TV ou SAT) que deseja utilizar.
- 4 Pressione e fixe as teclas Corrente e Corte de som ao mesmo tempo - durante aproximadamente três segundos - até o LED verde acender. (Solte as teclas: o LED verde deverá continuar aceso.)
- 5 Insira o seu código de 6 dígitos utilizando as teclas numéricas, no espaço de 30 segundos. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) por ex. se o código for 012313 pressione PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- O LED verde pisca duas vezes.

VERIFIQUE

Isso mesmo! Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta. Se a resposta não for a correcta, repita o procedimento que começa no ponto 1 utilizando o próximo código de 6 dígitos constante da lista.

- Se o LED responder com uma única piscadela longa, é porque o código não foi reconhecido. Volte ao ponto 1 e repita o procedimento, utilizando o código de 3 dígitos seguinte na lista.
- Se não for pressionada qualquer tecla no espaço de 30 segundos, terá de recomeçar outra vez no ponto 1.
- Se não existir um código correcto na lista, passe ao parágrafo seguinte.





RECOMENDAÇÃO


Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!

Não sabe qual é a marca do equipamento / não consegue encontrar o código correcto na lista » busca automática:











- 4 Pressione repetidamente a tecla de ligar/desligar até o equipamento se desligar. Assegure-se de manter o seu comando afontaceo ao equipamento.
- De cada vez que o LED verde pisca é enviado outro código.
 Quando for encontrado o código correcto, o equipamento desligar-se-á.

Se voltar a pressionar a tecla de ligar/desligar por acidente, depois de o equipamento se ter desligado, perderá o código correcto! Se saltou o código por acidente, siga o procedimento seguinte, que começa pelo ponto 5. Se não saltou o código, passe ao ponto 8.



- 5 Volte a ligar o equipamento manualmente.
- 6 Pressione 'PROG-' (apenas a tecla que tem a seta para baixo!) um par de vezes.
- 7 Pressione repetidamente a tecla de ligar/desligar até o equipamento se desligar.



- 8 Pressione a tecla de Corte de som para fixar o código correcto na memória do SBC RU125.
- 0 LED verde pisca duas vezes.

VERIFIQUE

Ligue o equipamento manualmente. Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta. Se a resposta não for a correcta, repita o procedimento começando no ponto 1.

NOTA

- O tempo de busca é em média de 90 segundos. (O tempo de busca máximo é de 5 minutos para TV e 4 minutos para SAT).
- Se o LED piscar duas vezes depois de ter pressionado a tecla de ligar/desligar (ponto 3), isso significa que experimentou todos os códigos. Se nenhum dos códigos resultou, experimente outra vez o procedimento de Busca Automática, começando no ponto 1.

COMUTADOR DE CORRENTE/DÍGITO

Se o seu televisor só pode ser activado utilizando uma tecla numérica (por ex. a tecla 1) em vez de utilizar a tecla de ligar/desligar, precisará de instalar a função de "Comutador de Corrente/Dígito". Depois de instalar esta função, a tecla de ligar/desligar emitirá o código de "ligar/desligar" da primeira vez que for pressionada e o código de "dígito 1" quando pressionar a tecla pela segunda vez. Desta forma, será possível activar o televisor, mesmo que ele responda apenas a códigos numéricos. Para instalar a função de "Comutador de Corrente/Dígito", siga o procedimento seguinte:

- 1 Procure o código de "Comutador de Corrente/Dígito" na lista de códigos (no centro deste manual).
- 2 Certifique-se de que o comando à distância se encontra no modo de TV.
- 3 Pressione e fixe simultaneamente as teclas de ligar/desligar e de corte de som - durante aproximadamente três segundos – até o LED verde acender. (Solte as teclas: o LED verde deverá permanecer aceso).
- 4 Insira o código de "Comutador de Corrente" de seis dígitos no espaço de 30 segundos.
- O LED verde pisca duas vezes.

Siga o mesmo procedimento para cancelar a função de "Comutador de Corrente/Dígito".

guia de resolução de problemas

- Problema:
- Solução:
- O aparelho não responde e a luz verde não pisca quando pressiona um botão.
- Substitua as pilhas por duas pilhas novas 1,5 V, tipo RO3, UM4
- O aparelho não responde, mas a luz verde pisca quando pressiona um botão.
- Aponte o SBC RU125 ao aparelho e certifique-se de que não á quaisquer obstáculos entre o SBC RU125 e o aparelho.
- O SBC RU125 não está a executar os comandos como deve ser.
- Poderá estar a utilizar o código errado. Experimente repetir a configuração utilizando outro código, indicado para a sua marca, ou inicie outra vez a Configuração por Busca Automática para localizar o código correcto. Se ainda assim o aparelho não responder, telefone para a linha de ajuda e nós ajudá-lo-emos a encontrar a solução adequada.
- A marca não aparece na lista de códigos.
- Experimente o método de Busca Automática.





Manual de utilização

PRECISA DE AJUDA?

Se tem quaisquer dúvidas relativas ao SBC RU125, queira telefonar para a nossa linha de ajuda para assistência! Encontrará o número na secção de lista de códigos deste folheto.

Antes de telefonar, queira, por favor, ler este manual cuidadosamente. Conseguirá resolver a maior parte dos seus problemas. No caso de não encontrar resposta às suas questões, escreva uma nota sobre o seu equipamento, na tabela que se encontra na parte de trás da secção da listagem dos códigos neste manual. Isto fará com que os nossos operadores o possam ajudar com mais facilidade e rapidez. Procure os números de modelo no manual de instruções do equipamento, ou na parte de trás do equipamento. Quando telefonar para a linha de ajuda, queira ter o equipamento à mão por forma a que os nossos operadores o possam ajudar a verificar a funcionalidade do comando à distância.

O número de modelo SBC RU125.	do comando à distância universal Philips é:
Data de compra:	// Dia/mês/ano

Codes

000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000

ΤV

Brand

Model number

Number of original

remote Code

SAT

Brand

Model number

Number of original

remote

Code

Helpline 🏽

United Kingdom	0207 7440344
France	01 64 53 91 58
Deutschland	0211 65791158
España	91 7456228
Nederland	053 4849106
Italia	02 48271158
België/Belgique	02 7172458
Suisse/die Schweiz	01 2120045
Östereich	
Portugal	0800 831 351
Έλληνας	
Danmark	
Sverige	08 7505196
Norge	22 70 82 58
Finland	
Ireland	01 6011158

Codes

TV	BRUNS . 010221, 011201, 011231,
	012011, 032131
ADMIRAL 000131, 002121,	BSR 002021, 003321, 000021,
011011, 011231, 012011,	002131, 022031
032131, 032201, 032221	BUSH 002121, 013011, 013201,
AGEF	000001, 021131, 023001,
AIKO 010331, 001101	
AKAI 000111, 000201, 001101,	BUSH (UK) 002211, 032011,
012301, 013221, 000001, 011001, 010001, 021321,	
022031, 032221,	CATHAY 000201, 032111
	CENTURION 000201, 032111
AKURA 013201	CENTURY 011231, 012011, 032131
ALBA 013011, 013201, 011011	CGE 002221, 010211, 011131,
ALBIRAL 022021	013331, 020301, 002131,
AMSTRAD 013121, 020221	022031, 023111,
AMPLIVISION 002101	023201, 023221
ANAM 012221	CITIZEN 010131
ANSONIC 032221, 033001,	CLARIVOX 010221, 011111,
033111, 033121, 022131	
ARC EN CIEL 003021, 032031,	CLATRONIC 012231, 013201
032211, 032301, 033011,	CME 032131, 032211, 032221,
ARCAM 033101, 033131	032301, 032321, 032331, 033111, 033121, 033131,
ARISTONA 010031, 032131,	
	CONCERTO 010131
ARTHUR MARTIN . 002121, 000001	CONDOR010101, 002101
ASA 000131, 002121, 002311,	CONTEC
010121, 010311, 011231,	CONTINENTAL EDISON 003021,
012011, 020011, 022211,	032031, 003221, 032101,
022301, 023021, 032131	011001, 032301, 032321,
ASTRA	
ATANTIC 010101	
ATLANTIC 010101, 002101 ATORI 020221	CRAIG 012221 CROSLEY 000021, 002221,
AUDIOSONIC 012231, 011011,	011231, 012011, 013331,
	022031, 023111, 023201,
AUSIND 002221, 020001	
AUTOVOX 000021, 001331,	CROWN 031021
002211, 032011, 002221,	CTC CLATRONIC 001121
003111, 010121, 011101,	CXC
011321, 012011, 013321,	DAEWOO 000201, 020211,
020011, 032131	020221, 033001
BAIRD 012031, 013221, 032211	DANSAI
BANG & OLUFSEN 012011, 032131	DAYTRON
BARCO 003111 BASIC LINE 011011, 013201,	DECCA 001131, 003031, 003111, 011121,
BAUER	DECCA (UK) 001131, 003031,
BAUR 000101, 000111, 000221,	
001031, 020311, 033211	DEGRAAF 002121, 013221,
BEON 000201, 032111	032121 032311
BEKO	DESMET . 002101, 000201, 032111
BESTAR 033001	DIXI 011201, 020221
BLAUPUNKT 001031, 001101,	DOMEOS
001111, 002201, 010021,	DORIC 011301
023111, 023121, 023131,	DUAL 000001, 003111, 000021, 002131, 022311, 033011
	DUAL-TEC 003111, 020221,
BRANDT 003021, 032031, 003221,	002131, 022321, 033011
032101, 010011, 011001,	DUMONT 001121, 002311,
032211, 032301, 032321,	010121, 011231, 012011,
033011, 033101, 033131	022031, 022331,
BRIGMTON 011011, 020221	023021, 032131
BRIONVEGA 011231, 011321,	DYNATRON 000201
	ELBE 000131, 022021, 022131,
BRITANNIA 010101	032221, 033021, 001101

Code

FLOIT 022121	OFNEYVA 000101 010001
ELCIT	GENEXXA 002121, 013201,
ELECTRO TECH 020221 ELEKTRONSKA 010111	GOLDSTAR 003101, 003111,
ELIN	010101, 010131, 013301,
FLITE 00201, 032111	020201, 020221, 020311,
ELITE	000001, 002131, 032211,
ELTA	
EMERSON 011021, 011231,	GOODMANS 000231, 012031,
012011, 012111, 012221,	013301, 000001, 023311,
013031, 013121, 032131	033001, 000201, 032111
ERRES 000201, 033111, 032111	GORENJE 011131, 011331
ETRON 022031	GRAETZ 002121, 032221
EUROPHON 001121, 003031,	GRANADA 000231, 002121,
003111, 010111, 012021,	002221, 003031, 003111,
	012031, 012101, 013221,
FENNER . 000201, 020221, 033001	022031, 000131,
FERGUSON 001201, 002001,	032311, 033111
003001, 003221, 032101,	GRANADA (UK) . 000131, 000231,
010121, 010301, 010321,	002121, 002221, 003031,
012121, 012231, 013231,	003111, 011301, 013131,
020111, 022021, 022101,	020231, 020311, 000001
023231, 023321, 030001,	GRANDIN 002101, 000201,
032211, 032321	
FIDELITY 002121, 010101, 023231	GRUNDIG 001031, 001101,
FIDELITY (UK) 003011, 003101,	002201, 002221, 010021,
002131, 023231	013311, 022121, 022201,
FILMNET 012131	023011, 023021,
FINLANDIA 002121, 000131,	033031, 033211
	HANSEATIC 000021, 000221, 000231, 002101, 003101,
FINLUX . 000021, 001121, 002221,	000231, 002101, 003101,
002311, 010121, 010211,	
010311, 012011, 020001,	HANTAREX
020011, 022031, 022211, 022301, 022331, 023021,	HEMMERMANN 000111 HIFIVOX 001311, 003021,
022301, 022331, 023021,	
FIRST LINE 020221, 022031,	
	HINARI . 000121, 000231, 002121,
FISHER . 000021, 000231, 002301,	013031, 013221, 020221,
003111, 010201, 010221,	000001, 022031, 022111,
011131, 011231, 012011,	032221, 032311
022031, 022301,	HITACHI 000001, 000011, 000031,
032131, 032311	000131, 000231, 001211,
FORGESTONE 023231	001311, 001321, 002121,
FORMENTI 002121, 002221,	003111, 003201, 003331,
010101, 012011, 020101,	013101, 020311, 000021,
002101, 022031, 032131	011001, 021221, 021231,
FORMENTI-PHOENIX 000021,	021301, 021311, 021321,
	021331, 022031, 022211,
	030001, 032121, 032211,
FORTRESS 012011, 032131,	032221, 032301
FRONTECH 002121, 012231,	HUANYU 033001 HYPSON 000201, 032111
FUJITSU 013031	HYPER 003101, 003111, 020221, 002131
FUNAL 002021, 003321, 012221,	IMPERIAL 002121, 002131
	010211, 011131, 013331,
FUTURETECH 012221	
GBC 000021, 000231, 002131,	
020221, 011011, 022031	INDIANA 000201, 032111
GEC 002121, 012031, 013101,	INGELEN 032221
	INGERSOL 020221
GEC (UK) 000031, 000131,	INNO HIT 003031, 003111,
003031, 003111, 012031,	010231, 012031, 013201,
013101, 020311	013301, 020221, 022111
GELOSO . 000021, 000131, 002121,	INNOVATION 000221, 020211
002131, 020221, 011011,	
022031, 033001	
GENERAL TECHNIC 031201	

INITEDELINIK 000001 000101	MACNADVAIC 000001 000111
INTERFUNK 000031, 000101,	MAGNADYNE 000021, 000111,
000111, 000221, 000331,	001121, 003031, 003211,
002121, 002221, 012011,	010111, 011231, 012011,
000001, 011001, 023121,	002131, 022031, 032131
022031, 032131, 032221,	MAGNAFON 001121, 002221,
033101, 033111	003031, 003101, 003211,
IRRADIO 002221, 011011,	010101, 012021, 002331
012201 012201 020001	
013201, 013301, 020001,	MAGNAVOX 000201, 032111
020221, 022111	MAGNUM 031331, 000221
ISUKAI 013201	MANESTH 000201, 002101
ITT 000031, 000101, 000001,	MARANTZ
000111, 000121, 000131,	MARELLI 012011, 032131
000331, 000021, 002121,	MARK 000201, 033001
002221, 013011, 013111,	MATSUI . 000111, 002121, 003111,
013221, 020211, 021131,	003321, 012031, 012201,
	013011, 002011, 013121,
030201, 032221,	020221, 020311, 021031,
032311, 033201	021101, 032311, 033031
ITT-NOKIA 000031, 000101,	MAXIMAL 000121, 022031
000001, 000111, 000121,	MCMICHAEL 013101
000131, 000331, 000021,	MEDIATOR 033111, 000201,
002121, 002221, 013011,	
013111, 013221, 020211,	MEDION 000221, 020211,
021131, 022031, 022301,	031131, 031201
023331, 030201	MEMOREX 020221
JVC 000121, 010001, 020031,	METRO
020321, 011001, 021131,	METZ 001101, 010021, 011211,
	011311, 012011, 020131,
KAISUI 003101, 011011, 013201	022221 022121 022211
KAISUI 003101, 011011, 013201	022231, 032131, 033211
KAMOSONIC 003111	MGA 013001
KAPSCH 032221	MICROMAXX 000221
KARCHER 003101, 003111,	MINERVA 001031, 001101,
010231, 012021, 011011,	002221, 013311, 023011,
020221, 020311, 022211	023021, 033031, 033211
KAWASHO 010101	MISTRAL 023231
KENDO	MITSUBISHI 000231, 001011,
KENNEDY 000021, 001331,	
011101, 022031, 033021	012311, 013001, 021021,
KNEISSEL 032001, 033021, 022131	021101, 021131,
KONIG 032131, 032221, 032301,	
032321, 033111	MIVAR 002221, 002231, 003031,
KONKA 031211	003101, 010101, 010111,
KORTING 002101, 011221,	013301, 020021, 022131,
011231, 012011, 032131	031231, 031301, 031311
UIIZ3I, UIZUII, U3ZI3I	USIZSI, USISUI, USISII
KTV	MTC 010131
LENOIR 003111, 020221	MULTI SYSTEM 000201, 032111
LEYEO 012231	MULTITECH 001121, 003031,
LIFETEC 000221, 020211,	003111, 003211, 011131,
031131, 031201	011011, 020221, 032221
LIESENKOTTER 000201, 032111	MURPHY 002121, 022301
LOEWE 032131	MURPHY (UK) 000131, 011301
	NEL 000001 011111
LOEWE OPTA 000221, 003031,	N.E.I 000201, 011111
003121, 012011	NAD 013211
LOGIC 021101, 023231	NEC 000231, 021111,
LOGIK 003001, 021031, 023231	021121, 002101
LOWEWE 000221	NECKERMANN 002121, 003111,
LUMA 001331, 002121, 000021	011131, 012011, 020311,
LUXMAN 010131	002131, 022031, 023121,
LUXMAN STEREO TUNER 010131	
LUXOR . 000001, 000111, 000331,	
001321, 000011, 002121,	NEDIATOR 000201
	NICAMAGIC 010101
	NIKKAI . 012031, 013201, 000001,
020311, 000021, 022031	
LYCO012231	NOBLIKO 001121, 002221,
M ELECTRONIC 032211, 032221,	
032321, 033001, 033201	013311, 020001

Codes

NOOMINTIO COOCCE COOCCE	DUOTANY 040044 000404 000404
NOGAMATIC 003021, 032031,	PHOENIX 012011, 032131, 002101
032301, 033011, 033101	PHONOLA 010031, 012011,
NOKIA . 000031, 000101, 000001,	
000111, 000121, 000131,	PIONEER 001211, 002121, 013211, 011001, 032211,
000331, 000021, 002121,	
002221, 013011, 013111, 013221, 020211, 021131,	POLICOM 032221, 032321
022031, 022301, 023331,	
030201, 031221, 032221,	PRANDONI-PRINCE 000131,
032311, 033201	
NORDMENDE 000031, 001211,	
001311, 002121, 002321,	PRANDONI-PROMCE 002121,
032021, 002331, 003021,	002221, 003031
032031, 011321, 012121,	PRIMA
011001, 010001, 021211,	PROFEX 022031
021321, 021331, 031121,	PROLINE 033111
032211, 032301, 032321,	PROSONIC 033001
033011, 033101	PROTECH 003211, 012231, 022031
OCEANIC 001301, 021001,	PYE
022031, 032221, 021221	QUELLE . 000101, 000111, 000221,
OCEANIC (F) 000031, 000111,	001031, 001101, 002021,
	002221, 002311, 003111,
ONCEAS	010121, 013301, 013311,
ONWA 012221 ORION 000111, 002021, 003321,	
000221, 012321, 013011,	021031, 022211, 022301,
013021, 013121, 020131,	023011, 023021, 0231111,
020221, 021031, 021101,	023121, 023131, 023201,
	032221, 031101, 031111,
	R-LINE
OSAKA	RADIALVA 032211
OSAKI 012031, 013201, 022111	RADIOMARELLI . 000201, 002121,
OSUME 000301	
OTTO VERSAND 000021, 000221,	012011, 032131
000231, 001031, 003111,	RADIONETTE 000031, 022211,
020311, 021131, 022031,	022301
032201, 032211, 033211,	RADIOLA 023301, 033111,
	033121, 000201, 032111
PAEL	RANK 002211, 032011, 023021 RBM 023001, 023021
	RBM (UK) 0023001, 023021
PANASONIC 000031, 001011,	REDIFFUSION 002121, 03231,
001021, 002121, 003331,	000001, 022031, 023331
013131, 021201, 022011,	REDIFFUSION (UK) 000111,
PANORAMIC 030011	REVOX 000201, 032111
PATHE MARCONI . 003021, 032031,	REX 000121, 000201, 001331,
032301, 033011,	000021, 002121, 011101,
033101, 033131	000131, 022221, 022311,
PATHE' CINEMA (F) 002101,	022321, 032221
003101, 002131, 021011,	RFT 011201, 030331,
PAUSA	ROADSTAR 011011, 020221
PAUZA 020221 PERDIO . 010331, 012031, 002101	ROBOTRON
PHILCO . 000021, 002221, 010211,	ROTEL 000301 RTF
011131, 011231, 012011,	SABA 001211, 001311, 000001,
011331, 011231, 012011,	002121, 002321, 032021,
023111, 023201, 023221,	002321, 002021, 032021,
030221, 030231, 032131	003031, 003221, 032101,
PHILIPS 000201, 003101,	010011, 010231, 011231,
003131, 003311, 010031,	012001, 012011, 012121,
010101, 011231, 012011,	011001, 021211, 021321,
013101, 022131, 023231,	021331, 031121, 032131,
023301, 030201, 030211,	032211, 032221, 032301,
030331, 032111, 032131,	032321, 033011, 033101
	SACCS 022021
033121, 033211	

odes

SAISHO . 002121, 003111, 012211,	SINUDYNE 000201, 000021,
013011, 013121, 020221,	000111, 001121, 002021,
021021, 021031, 021101	003211, 003321, 000221,
SALORA. 000011, 000101, 000111,	011031, 011231, 012011,
000121, 001321, 002121,	013011, 013121, 011011,
	020131, 020331, 022031,
020231, 020311, 000001,	
000021, 000131, 002131,	SKANTIC
	SOGERA
SAMBERS001121, 002221,	SOLAVOX 002121, 000001,
003031, 003211, 012021,	
013301, 020001, 002331	SONITRON 032311
SAMSUNG 000201, 003111,	SONTEC
010231, 011131, 012031,	SONOKO . 000201, 012231, 020221
012231, 013301, 020221,	SONOLOR 032221, 032311
022111, 031321,	SONY 000231, 000321,
032311, 032111	012111, 021031, 021101
SANYO . 000231, 000301, 002031,	SOUND & VISION 033001
003111, 010201, 010221,	SOUNDESIGN 012221
011131, 011231, 012031,	SOUNDWAVE 002101, 000201,
012101, 013111, 013221,	
021101, 021131, 022211,	SSS 012221
022301, 032311, 022131	STANDARD 002101
SBR 003311, 010031, 013101,	000121, 000201, 001331,
023231, 033111	000021, 002121, 011101,
SCHAUB LORENZ 002121	000131, 022221, 022311,
SCHNEIDER 000021, 000121,	022321, 032221
000001, 002121, 002301,	SUNKAI 003321
003101, 003111, 010031,	SUPRA 010131, 033001
002131, 013231, 011011,	SUPERTECH 000201, 032111
022311, 022321, 023301,	TANDBERG 000311, 001311,
033111, 033121	003121, 011231, 020011,
SCOTT 012221, 013031	011001, 013331, 022231
SEG 001121, 003111,	TANDY 002121, 001001, 013201,
010221, 011201	020301, 032201, 032221
SEI 003211, 003321, 012011,	TASHIKO 000231
013121, 020131, 022031,	TATUNG
	003111, 011121, 012031,
SEI-SINUDYNE 000201, 032111	021031, 021101
SELECO . 000121, 000201, 001331,	TCM 000221
000021, 002121, 011101,	TECHNEMA 002101
022221, 022311,	TECHNICS 013131
022321, 032221	TECHWOOD 010131
SENTRA . 000121, 000201, 001331,	TEKNIKA. 012221, 013001, 013031
000021, 002121, 011101,	TELE 012131
	TELEAVIA 003021, 032031,
022311, 022321	003111, 003221, 032101,
SHARP 000231, 000301,	010011, 011001, 032211,
	032301, 033011,
SIAREM 000021, 001121,	
003031, 003211, 011231,	TELECOR 032221
012011, 022031, 032131	TELEFUNKEN 001211, 001221,
SICATEL 022021	001231, 003001, 010011,
SIEMENS 000301, 001031,	012121, 020121, 011001,
001101, 002121, 010021,	010001, 021211, 022101,
022111, 023111, 023121,	023031, 023101, 023111,
023131, 023211, 031101,	023201, 023221, 031001,
031111, 033211	031121, 032211, 032321,
SIERRA 033111	033011, 033101
SILVER 012231	TELEGAZI 032221
SINGER 000021, 001121,	TELEMEISTER
011231, 012011, 032131	TELETECH 020221
	TELEVIDEON 002101
	TEMPEST 030031, 030101,
	030111, 030121
	TENSAI 013201, 022301,
	TEXET 003111

Code

codes	
THOMSON 001311, 002211, 032011, 002321, 032021,	SAT
	AEGIR 022203
003221, 032101, 010011,	AGS 023013
011001, 013011, 010001,	AKAI
021211, 021321, 021331,	AKENA 023013
031011, 032211, 032301,	ALBA 011023, 013333, 022133,
032321, 033011,	023033, 030013
	ALDES 021323, 022133, 022203
THORN . 010021, 010301, 022301,	ALLANTIDE 022003
023201, 023221, 023231	ALLSONIC 021323, 020133
THORN-FERGUSON 001201,	ALLTECH 023033
002001, 003001, 003221,	ALPHA 023013
032101, 010121, 010301,	ALLSAT 013003
010321, 012121, 012231,	AMITRONICA 023033
013231, 020111, 022021,	AMSTRAD 001003, 010333,
022101, 023231	012113, 012123, 020013,
TMK 000231, 010131, 020121	022023, 023033
TOKAI	ANGLO 023033
TOSHIBA 000231, 002011,	ANKARO 002333, 021323,
002211, 032011, 012331,	022133, 023033, 020133
TRANS CONTINENS 002121	ASA 030003 ASAT 013003
TRISTAR	ASLF
TRIUMPH 002211, 032011,	AST
003031, 022331, 013121	ASTACOM 023013, 023023
UHER 002101, 002121, 002211,	ASTRA 000303, 022113,
032011, 002221, 002301,	022123, 022213
013131, 033001	ASTRO 022203, 020133, 030123
ULTRAVOX 000021, 001121,	ATHENA
003101, 011231, 012011,	ATLANTIDE 022003
022031, 032131	AURA 022213
UNIVERSUM 012231, 022211,	AUSTAR 021033, 021203
033201, 000201, 032111	AXIEL 023013
UNIVOX . 022021, 032131, 033001	AXIS
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211	AXIS
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111	AXIS
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 020221 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 033111, 022131	AXIS
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 033111, 022131 VISION 002101	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023233
UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03301 VISA 0302221, 032301, 03201 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 032131, 012011, 032131, 032221	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023233 BT CABLE 023233 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 002221, 011231, 012011, 032131, 032221 WALTHAM 002121, 032321	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 222113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BT CABLE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH (UK) 011333
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 020221 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 033111, 022131 VISION 02101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 002221, 011231, 012011, 032131, 032221 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 002101, 003111,	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023033 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011033 BUSH 023033
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03311, 022131 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 03201 VOXSON 002221, 011231, 012011, 032131 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002101, 032111, 002011, 002111, 0021311, 00201, 032111	AXIS
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03311, 022131 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 03201 VOXSON 002221, 011231, 012011, 032131 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002101, 032111, 002011, 002111, 0021311, 00201, 032111	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023033 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011033 BUSH 023033
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03221, 032111 VISION 02101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 002221, 011231, 012011, 032311, 032221 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 002101, 033111, 023111, 023131, 000201, 032111 WATT RADIO 00021, 003211, 032111 WATT RADIO 00021, 003211, 033211	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 222113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH (UK) 011333 BUSH (UK) 011333 BUSH (UK) 011333 BUSH (UK) 011333 BUBU SAT 023033 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 023013, 023033 CANAL SATELLITE 023033 CANAL SATELLITE 021333 CANAL+ 020003 CHAPARRAL 000013, 010113,
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03211 VISION 02131 VISION 00131, 002121, 032101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 00131, 002121, 032131 VISION 0011231, 012011, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 002101, 033111, 023131, 002011, 032111 WATT RADIO 000021, 003111, 0001121, 001121, 003101, 003211, 001121, 003101, 003211, 001121, 003101, 003211, 001101, 012021, 022021, 022031, 002331	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023033, 023023 BIS ATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011333 BUSH 011333 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 02203 CHAPARRAL 000013, 010113, 010113, 011013
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03201, 03201 VORTEC 000201, 003221, 032101 VORSON 000131, 002121, 002121, 032321 WATSON 002121, 032321 WATSON 002101, 02321 WATSON 002101, 02321 WATSON 002101, 032321 WATSON 002101, 032311, 032221 WATSON 002101, 032311, 00201, 032111, 001011, 003111, 001121, 003101, 003211, 001121, 003101, 003211, 001121, 003101, 003211, 001121, 003101, 003211, 001121, 001201, 002201, 002201, 002201, 002231, 002202	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 002213 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023233 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023033 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021033
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VISA 032221, 032301, 033001, 03301 VISA 032221, 032301, 033001, 03311, 022131 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 032221 VISION 002221, 011231, 012011, 032131 VISION 002101, 032111 VOXSON 001011, 032111, 002101, 002111, 002101, 002111, 002101, 002111, 002101, 000111, 002111, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 0001121, 001101, 012021, 022021, 022031, 002331 VEGA 000231, 012011, 002201, 00	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 00223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023233 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023033 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 021033
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VISA 032221, 032301, 033001, 03301 VISA 032221, 032301, 033001, 00311, 022131 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 00131, 002121, 032131, 032221 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 002101, 003211, 032311 WATT RADIO 000021, 000111, 000111, 0001121, 0001121, 0001121, 000111, 000111, 000111, 012021, 02201, 0203131 WEGA 000231, 012011 WEGA 000231, 012011 WEGA 001231	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011333 BUSH 023033 CAMBRIDGE 001033, 01333 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 02203 CHAPARRAL 000013, 010113, 012103 CITYCOM 022013, 023023 CLEMENS KAMPHUS 02203 CNT. 022003
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301, 033001, 032221, 032301, 033001, 002101 VISION 032221, 032101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 002221, 011231, 012011, 032131, 032221 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 000131, 002111, 023131, 000201, 032111, 010101, 000021, 000111, 001121, 003101, 003211, 01121, 003101, 003211, 011010, 012021, 022021, 022031, 002331 WEGA 000231, 012011, 022031, 032131 WEGA 001001, 002101 WELTBLICK 000201, 002101	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023233 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011333 BUSH 011023 BUSH 023013, 023023 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 023013, 023033 CANAL SATELLITE 0210303 CANAL SATELLITE 0210303 CANAL 02003 CALEMENS KAMPHUS 022003 COLOMBIA 023013
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 033001 VISA 032221, 032301, 033001, 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 032301, 003201 VOXSON 00131, 002121, 032311 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 002101, 023111, 002111, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003101, 003211, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003201, 002311 WEGA 000231, 012011, 022031, 002331 WEGA 000231, 012011, 002031, 032131 WEGA COLOR 011231 WELTBLICK 000201, 002101 WESTON 002131	AXIS
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 002213 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023033 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023033 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021033 CANAL O00013, 010113, 010
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 033001 VISA 032221, 032301, 033001, 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 032301, 003201 VOXSON 00131, 002121, 032311 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 002101, 023111, 002111, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003101, 003211, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003111, 001121, 003201, 002311 WEGA 000231, 012011, 022031, 002331 WEGA 000231, 012011, 002031, 032131 WEGA COLOR 011231 WELTBLICK 000201, 002101 WESTON 002131	AXIS
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VISA 032221, 032301, 033001, 03301 VISA 032221, 032301, 033001, 03311, 022131 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 032101 VOXSON 002221, 011231, 012011, 032131, 032221 WALTHAM 002121, 032321 WATSON 002101, 032111 WATT RADIO 000021, 003111, 000111, 0001121, 0001121, 000111, 0100111, 010021, 002011, 011011, 010011, 0100111, 0020011, 0021011 WEGA 000231, 012011, 002001, 002101 WESTON 001121, 002101, 002101, 001121, 001121, 002101, 002101, 001121, 001121, 001121, 002101, 001121, 001121, 002101, 001121, 001121, 002101, 001121, 001121, 002101, 003101, 001121, 001121, 002101, 003101, 001121, 002101, 003101, 001121, 002101, 003101, 001121, 002101, 003101, 001121, 002101, 003101, 001121, 002101, 003101, 001121, 001121, 002101, 003101,	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BIS ATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023033 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021033 COLUMBUS 022013 COLUMBUS 03013 COLUMBUS 021323 COMMILINK 021323
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03301 VISA 032221, 032301, 033001, 032111 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 002221, 011231, 012011, 032131 VISION 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WATT RADIO 00021, 032111, 002111, 002111, 002111, 002111, 001121, 003101, 003211, 01121, 001121, 003101, 032111 WATT RADIO 000021, 000111, 003111, 011021, 002011, 001121, 001121, 002111, 001121, 002111, 001121, 003101, 003211, 01121, 01121, 002111 WEGA COLOR 011231 WEGA COLOR 011231 WHITE WESTINGHOUSE 000201, 003111, 002111 WHITE WESTINGHOUSE 000201, 001111, 002101, 003101, 001111, 002021, 000121, 000121, 000121, 000121, 000011, 000101, 003101, 000111, 002021, 000121, 000121, 000011, 000001, 000011, 000011, 000011, 000011, 000011, 000011, 000001	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 00223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023013, 023023 CAMBRIDGE 001033, 013333 CANAL SATELLITE 021333 CANAL O00013, 010113, 012133 COMMLINK 022013 COLOMBIA 023013 COLOMBIA 023013 COLOMBIA 023013 COLOMBIA 023013 COLOMBIA 021323 COMMEC 021323 CONNOR 20133 CONNEC 022013 CONNEXIONS 001323, 002223,
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03311, 02213 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 03221, 011231, 012011, 02131 VISION 002101 VOXSON 000131, 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002101, 032111, 002011, 003111, 002011, 003111, 002011, 003111 WATT RADIO 000021, 000111, 001111, 010011, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 001111, 0110011, 0100111, 002001, 002101 WEGA 000231, 011231 WEGA 000231, 012311 WEGA COLOR 011231 WEGA 011231 WEGA 00021, 000111, 002101, 002101, 001101 WESTON 001121, 002101, 002101, 001111, 001111, 002101, 002101, 001111, 002101, 001111, 001111, 001111, 01111, 00	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023033 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021033 CANAL SATELLITE 021333 CANAL 000013, 01011
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VISA 032221, 032301, 033001, 03301 VISA 032221, 032301, 033001, 03311, 022131 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 00131, 002121, 032131, 012011, 032131, 032221 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032311 WATT RADIO 000021, 000111, 000111, 0001121, 003101, 003211, 010101, 012021, 0203131 WEGA 000231, 012011, 012021, 0203131 WEGA 000231, 012011, 0203131 WEGA 000231, 032131 WEGA 000231, 032131 WEGA 000231, 032131 WEGA 000231, 002331 WEGA 000231, 002011, 002101 WESTON 002101, 002101 WESTON 00211, 002101 WESTINGHOUSE 000201, 002111, 001101, 101201, 002101 WESTINGHOUSE 000201, 001111, 001101, 013331 VOKO 003111, 02021 ZANUSSI 000121, 000211, 00211, 001131, 000021, 00211, 000121, 000211, 001111, 000131, 00221, 001131, 002221 ZANUSSI 000121, 000211, 002211, 0011101, 000131, 002221, 0011101, 002221, 0011101, 00221, 0011101, 002221, 0011101, 002221, 0011101, 002221, 0011101, 000221, 0011101, 002221, 0011101, 000221, 0011101, 002221, 0011101, 000221, 0011101, 002221, 0011101, 000221, 0001211, 002221, 0011101, 000331, 022221, 0011101, 002221, 0011101, 002221, 0011101, 000331, 022221, 0011101, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002221, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 000211, 0011101, 0013101, 002221, 0011101, 000211, 002211, 0011101, 0013101, 002221, 0011101, 0013101, 002221, 0011101, 0013101, 002221,	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023013, 023023 CAMAL 023013 CAMAL SATELLITE 021033 CANAL SATELLITE 021333 CANAL 022013 COLUMBUS 022013 COLUMBUS 023013 COLUMBUS 023013 CONTEC 022013 CONNEC 021323 CONNEC 022013 CONNEXIONS 001323, 002223, 022013 CONNEXIONS 001323, 030033
UNIVOX 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 VESTEL 000201, 032111 VEXA 000201, 02021 VICTOR 020031, 010001 VIDEOTECHNIC 002101 VIDEOTON 030301 VISA 032221, 032301, 033001, 03311, 02213 VISION 002101 VORTEC 000201, 003221, 032101 VOXSON 000131, 002121, 03221, 011231, 012011, 02131 VISION 002101 VOXSON 000131, 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002121, 032321 WALTHAM 002101, 032111, 002011, 003111, 002011, 003111, 002011, 003111 WATT RADIO 000021, 000111, 001111, 010011, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 0100111, 001111, 0110011, 0100111, 002001, 002101 WEGA 000231, 011231 WEGA 000231, 012311 WEGA COLOR 011231 WEGA 011231 WEGA 00021, 000111, 002101, 002101, 001101 WESTON 001121, 002101, 002101, 001111, 001111, 002101, 002101, 001111, 002101, 001111, 001111, 001111, 01111, 00	AXIS. 20133 BARCOM 002333 BEST. 20133 BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 023313 BLAUPUNKT 012003 BMC SATELLITE 000223 BOCA 022113 BRITISH TELECOM 013333, 023233 BROCO 023033 BSKYB 021013 BT CABLE 023013, 023023 BT SATELLITE 023013, 023023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 011023 BUSH 023033 CAMBRIDGE 001033, 013333 CAMAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021333 CANAL SATELLITE 021033 CANAL SATELLITE 021333 CANAL 000013, 01011

odes

D DOV 020102	INVIDEO 023223
D-BOX	INVIDEU
DAEWOO 023033	ITT 000123, 000303, 001013,
DISCOVERY	002303, 013033
DISCUS ELIPSE 011113, 011123	ITT/NOKIA 000123, 000303,
DISEQC	001013, 002303, 013033,
DISKXPRESS 002223 002333	021313, 030003, 030013,
DRAKE	
DUNE	JEEMON
DUINE	
ECHOSTAR 001123, 001133,	JERROLD 011103, 012023,
003303, 003323, 010023,	023233, 023313
011303, 012033, 012203,	JOHANSSON 001203
012213, 012223, 012323,	JOK 023023
023013, 023033, 023223	JVC 013333, 022223
EEC022003	V CAT 022022
EINHELL 021323, 022003,	K-SAT
ΕΠΝΠΕLL	001222 002102 02022
022113, 022123, 023033	001233, 002103, 020233,
ELEKTA 022203	022003, 022013, 022033,
ELTA 020003, 020133	022103, 022233, 023013,
ELTA SAT 000323	023033, 030123, 023333
EMME ESSE 023223, 020133	KOSMOS 001223
ENGEL 023033	KYOSTAR 012133 012303
EP SAT 030013	1 ASAT 022113 022203 020133
EUROCRYPT	LASAT 022113, 022203, 020133 LENCO
ELIDODEC 012222 012222 012202	LENC 001000
EURODEC 013223, 013233, 013303	LENG
EUROSKY	LIFESAT 020103, 020123,
EUROSTAR 012033, 022213	020133, 022313
EXTRA SAT 022133	LION 022003
FENNER 023013	LUPUS 20133
FERGUSON 000103, 001013,	LUXOR . 000303, 000313, 002303,
001023, 001313, 011103,	002323, 003023, 013033,
011333, 020023, 030013	021313, 030033
FIDELITY 022023	MACAB
FINLANDIA 030013	MANATA023013, 023023
FINLUX	MANHATTAN 022203, 023013,
FOXTEL 021023, 021203	MASPRO 000013, 000233,
FRACARRO000023, 003113,	001213, 011333, 022223,
010313, 023013, 023223	023033, 023103
FTE 023033, 020133	MASTER'S 022013
FUBA 002333, 003313, 003333,	MATSUI 022223, 023023
012213, 021313, 022013,	MB 022313
020133, 030033	MEDIABOX 021333, 022213,
G-SAT 022223, 023103, 023133	022313
G-SAT 022223, 023103, 023133 GALAXI 022003	MEDIASAT 021333
GALAXIS 021323 . 023213	MEDION 020103, 020123,
GALAXISAT 021323, 023213,	023033, 020133
020133	METRONIC 021323, 022133,
GIUCAR RECORD . 001103, 002013	
GOLDSTAR 021333	METZ
GOODING	MICRO ELEKTRONIC 023033
GRANADA 030013	MICRO TECHNOLOGY 022003,
GRUNDIG 001013, 011323,	022213, 023033
011333, 012003,	MICROMAXX 020103, 020123
	MICROTEC
022223, 023103	MICROTEC 023033
HANSEATIC022223, 023103	MICROTEC
	MICROTEC
	MICROTEC
	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113,
HANSEATIC	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113, 023013 023033 023033
HANSEATIC	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113, 023033 022103 MURATTO 002203
HANSEATIC	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113, 023033 0202133 MURATTO 002203 MYSAT 023033
	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113, 023033 MURATTO 002203 MYSAT 023033 NEC 001303, 001333, 001333,
HANSEATIC. 02223, 023103 HANSEATIC. 022213 HANURI. 022203 HARTING & HELLING 022003 HIGH PERFORMANCE 011233 HIRSCHMANN. 010233, 012003, 020303, 020313, 020323, 020333, 021003, 022233, 030003, 030033 HITACHI 002303, 003033	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUBISHI 022013 MORGANS 003233, 022113, 023033 MURATTO 002203 MYSAT 023033 NEC 001303, 010323, 011033
HANSEATIC	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113, 023033 MURATTO 002203 MYSAT 023033 NEC 001303, 010323, 011033 NETWORK 000103
HANSEATIC	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113
	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113, 023033 MURATTO 002203 MYSAT 023033 NEC 001303, 010323, 011033 NETWORK 000103
	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUBISHI 022013 MORGANS 003233, 022113, 023033 MURAITO 002203 MYSAT 023033, 010323, 011033 NEC 010303, 010323, 011033 NETWORK 000103 NEUHAUS 023033, 023213 NIEUSAT 023033, 023213 NIEKO 013013, 013023, 013013, 013013, 013013, 013013, 013013, 013013, 013013, 013013, 013013, 013013
HANSEATIC	MICROTEC 023033 MINERVA 022223 MITSUBISHI 012003, 030013 MITSUMI 022113 MORGANS 003233, 022113

NOKIA . 000123, 000303, 001013, **NORDMENDE** 022203, 030013 NORSAT 010323 OCEANIC 022003 **OPTEX** 022013 **ORBIT** 022003 **ORBITECH** 030023 OTTO VERSAND 012003 OXFORD 023013 PACE 000103, 001013, 001313, 011313, 011333, 020023, 021113, 021203, 023113, 023123, 030013 **PALLADIUM** 022123, 022223 PALSAT 002133 PALTEC 011003, 020023, 021023, 030013 PANDA 030012 PANDA 030013 PANSAT 012233 PATRIOT 023013 PHILIPS 002003, 002023, 012023 002333, 011333, 013003, 022303, 023003, 023013, 023023, 023103, 023133, 030013, 030113 **PHONOTREND** 021323 PK SAT 022003 PLANET 023223 **POLYTRON** 022013 PREISNER 022113 PREMIERE 021333 PROSAT . 013113, 021323, 022323 PROTEK 022003 PROTON 022003 PROVISION 022203 PTT TELECOM 001323, 011213 PVP Stereo Visual Matrix . 023233 QUADRAL 021233, 022133, 022323, 023013, 023023, 020133 QUELLE 020023, 020133 RADIX 012213 REDIFFUSION 001333, 010323 REDPOINT 20133 RFT 013213, 013133, 013203, 013213, 021323, 030023 POADSTAP 022033 ROADSTAR 023033 ROVER 022323, 023033 SABA 022203, 023023

 SABRE
 030013

 SAGEM
 013313

 SAKURA
 003203
 011013

 SALORA
 000123
 000303
 000313

 002303
 002313
 003003
 003013

 003013
 003213
 021313
 021313

	. 010223, 010233,
SAT	
SAT TEAM SATCOM	023033
SATELLITE	021223
SATLINE	
SATPARTNER	022203
SCHWAIGER	. 023003, 023133
	. 022013, 022103, 022313 NTA 023303,
SCIENTIFIC ATLA	NTA 023303, 023323
SECTOR	013323
SEDEA	012313 , 022133, 022213,
SEG 022123	, 022133, 022213, . 022313, 020133
SFI FCO	023223
SENTRA SIEMENS	
SINTRACK	
SKANTIN	023033
	023033
SKY SKYLAB	
SKYMASTER	
022313 SKVMΔX	3, 022323, 023033 . 022003, 022213
SKYSCAN	011133
SKYTWIN	
SONY 01021;	3. 011323. 030013
SR	022113
STARION	022213
STRONG. 000333	
012303	3, 022203, 020133 003333
SUN/MOON/STAF	R 021033
CININO VININO	20133
SUNSAT	
TANDBERG	012333
TANDY	011233
TATUNG . 003033	
TECHNISAT	. 000203, 000213, , 003133, 012213,
003103	, 003133, 012213, . 022123, 030023
TECO	022113
TELASAT TELECOM	022313
TELECOW	
TELEKA TELEMASTER	023103
TELEMASTER TELEMAX	022313
TFI FSAT	022213
TELEVES	. 021103, 021123,
THOMSON	. 021103, 021123, 3, 021233, 030013 . 021333, 023033,
	030013
THORN	030013
	N 000103, 000133, 001013, . 001023, 011333
TIONO	. 001023, 011333
11UKU	

١	ı		
	ď	į	
	ē	į	
	c	5	


TONNA
TOSHIBA 011323, 030013
TPS 020213
TPS
TRENDLINE 022113
TRENDLINE 022113 TRIAD 002203, 022003
UNIDEN 000033. 001113
010033 010133 010203
UNITED CABLE 023233
UNIVERSUM 022223, 030003
UNITED CABLE
VECTOR 022003, 022123
VECTOR 022003, 022123 VORTEC . 010233, 012133, 012233
VTECH 002233, 023203
WELA 023033 WEWA 022003, 030013
WEWA 022003, 030013
WINERSAT
WINTERGARTEN 021323
WISI 000113, 002033, 002113
002123, 002203, 010013
012213, 013033
0223333, 030013
WOLSEY
WOORISAT 022203
WORLDSAT 023013
XRYPTON 022123, 020133
XSAT 020223
WORLDSAT 023013 XRYPTON 022123, 02013 XSAT 020223 ZEHNDER 001223, 002203
022013, 022103, 022123
ZENDER
7FNDFR 002203

Acquistando questo telecomando universale Philips avete fatto davvero una buona scelta! Esso sostituisce fino a telecomandi ed è in grado di azionare le funzioni più utilizzate praticamente di tutte le marche di TV nonché ricevitori satellitari/decoder via cavo.

Installazione batterie

II vostro SBC RU125 richiede due batterie da 1,5 V, tipo R03, UM4 o AAA.

Inseritele così:



INFORMAZIONE

- · Ricordate di sostituire le batterie almeno una volta all'anno.
- Non lasciate fuori le batterie più di un'ora, altrimenti dovrete reinstallare il SBC RU125.

TASTI & FUNZIONE



Alimentazione: per accendere e spegnere TV.

Mute: per mettere e togliere il sonoro della TV.



Canale Su / Giù: per selezionare il canale successivo/precedent .



Volume Su / Giù: per controllare il volume della TV.

N o τ A

- I tasti di selezione dei canali e del volume hanno una doppia funzione! In caso si debba programmare SBC RU125 per l'impiego con il proprio dispositivo, è necessario inserire un codice a 6 cifre (ad esempio 012313). Tali tasti rappresentano i numeri sequenti: ($\overline{\mathbf{v}}$) = numero 0,

(A) = numero 1, (a) = numero 2, (b) = numero 3.



Tasto MODE/SHIFT

Tasto MODE (quando il tasto MODE viene premuto una sola volta): per selezionare il modo TV o SAT.

Funzione SHIFT (quando il tasto MODE viene premuto contemporaneamente ad altri tasti funzione): per avere accesso alle funzioni addizionali

MODE + PROG+: aumenta il colore

MODE + PROG-: diminuisce il colore

MODE + Volume+: aumenta la luminosità

MODE + Volume-: diminuisce la luminosità

 Non tutte le marche presentano tale funzionalità dislocata, è quindi possibile che tale funzione non sia operativa sul proprio apparecchio.







impostazioni per l'uso

AVVERTENZA

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

La vostra apparecchiatura porta il marchio



- 1 Premere il tasto MODE per selezionare il dispositivo (TV o SAT) che si desidera usare.
- **2** Premere il tasto power per provare.
- La spia di funzionamento verde si illumina per confermare la trasmissione.

VERIFICA CONTROLLODΙ

Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non è corretta, passare al paragrafo successivo.

La vostra apparecchiatura è di un'altra marca, oppure porta il marchio Philips, ma non tutti i tasti rispondono correttamente:

- 1 Guardare il nome della marca dell'apparecchio che volete azionare nell'elenco dei codici (a metà di guesto manuale).
- 2 Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
- **3** Premere il tasto MODE e selezionare il dispositivo (TV o SAT) che si desidera usare.
- 4 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Alimentazione e Mute - per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.
- (Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso.) 5 Entro 30 secondi digitare il vostro codice a 6 cifre utilizzando i tasti (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) ad es., quando il codice è 012313, premere PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- II LED verde lampeggia due volte.

VERIFICA DΙ CONTROLLO

Ecco! Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non è corretta, ripetere la procedura dal punto 1 usando il codice a 6 cifre successivo nell'elenco.

N O T A

- Se il LED lampeggia una volta a lungo, il codice è sconosciuto. Si prega di tornare al punto 1 e ripetere il procedimento, utilizzando il codice a 6 cifre successivo nell'elenco.
- Se non viene premuto nessun tasto entro 30 secondi, dovete ricominciare dal punto 1.
- Se nessun codice dell'elenco è corretto, passare al paragrafo successivo.





Non conoscete la marca della vostra

apparecchiatura/non riuscite a trovare il codice giusto nell'elenco dei codici » ricerca automatica:

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
- 2 Premere il tasto MODE per selezionare il dispositivo (TV o SAT) che si desidera usare.
- 3 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Alimentazione e Mute - per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.
 - (Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso.)
- 4 Premere più volte il tasto di accensione fino a che l'apparecchio si spegne. Assicurarsi di mantenere il telecomando puntato verso l'apparecchiatura.
- Ogni volta che il LED verde lampeggia, viene inviato un nuovo codice. Quando viene trovato il codice giusto, l'apparecchiatura si spegne.

Se si preme accidentalmente di nuovo il tasto di accensione dopo che l'apparecchio si è spento, si perde il codice

Se si salta accidentalmente l'inserimento del codice, seguire la procedura successiva, a partire dal punto 5. Se l'inserimento del codice è stato eseguito, passare al punto 8.



(0)

- 5 Fate tornare indietro manualmente l'apparecchiatura.
- **6** Premere un paio di volte PROG- (solo verso il basso!).
- 7 Premere più volte il tasto di accensione fino a che l'apparecchio si spegne.



- 8 Premere il tasto Mute per fissare il codice giusto nella memoria dell'SBC RU125.
- II LED verde lampeggia due volte.

VERIFICA DICONTROLLO

Spegnere manualmente l'apparecchiatura. Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non risulta corretta, ripetere la procedura partendo dal punto 1.

NOTA

- In media la ricerca dura 90 secondi. (Il tempo massimo di ricerca è di 5 minuti per la TV e 4 minuti per il Satellite).
- Se la spia di funzionamento lampeggia due volte dopo aver premuto il tasto di accensione (punto 3), significa che sono stati provati tutti i codici. Se nessuno dei codici ha funzionato, avviare nuovamente la procedura di ricerca automatica, a partire dal punto 1.



SUONO ATTIVO

La funzione suono attivo consente di controllare il livello sonoro del vostro primo o secondo apparecchio televisivo per qualsiasi modalità in cui è impostato il telecomando.

INTERRUTTORE ACCENSIONE/CIFRA


Se la TV può essere accesa mediante un tasto numerico (es. numero 1) invece di usare il tasto di accensione, bisogna installare la funzione "Interrutore Accensione/ Cifra". Dopo aver installato questa funzione il tasto di accensione invierà un codice di "alimentazione accesa/ spenta" la prima volta che si preme il tasto "accensione" ed il codice "numero 1" quando si preme il tasto "alimentazione" per la seconda volta. In questo modo è possibile attivare la TV anche quando risponde solamente a codici numerici. Per installare questa funzione di "Interrutore Accensione/ Cifra" seguire la procedura descritta qui sotto:

- 1 Consultare il codice "Interrutore Accensione/ Cifra" nella
- relativa lista (al centro del presente manuale). 2 Assicurarsi che il telecomando sia al modo TV.
- 3 Premere e tenere premuto accensione e muta simultaneamente - per circa tre secondi fino a quando l'indicatore a LED verde si accende. (Rilasciare i tasti: l'indicatore a LED verde dovrebbe rimanere acceso).
- 4 Digitare il codice a 6 cifre "Interrutore Accensione" entro 30 secondi.
- L'indicatore a LED verde lampeggia due volte. Per disattivare la funzione "Interrutore Accensione/ Cifra" seguire la stessa procedura.

guida per la ricera e la riparazione dei guasti

- Problema:
- Soluzione:
- L'apparecchio non risponde e la spia verde non lampeggia quando premete un pulsante.
- Sostituire le batterie con due nuove batterie da 1,5 Volt, tipo RO3. UM4 o AAA.
- L'apparecchio non risponde ma la spia verde lampeggia quando premete un pulsante.
- Puntate il SBC RU125 verso l'apparecchio e assicuratevi che non ci siano ostacoli tra il SBC RU125 e l'apparecchio.
- II telecomando SBC RU125 non svolge bene la sua funzione.
- Forse state usando il codice sbagliato. Cercate di ripetere l'Impostazione utilizzando un altro codice, elencato sotto la vostra marca, oppure avviate un'altra volta l'Impostazione di Ricerca automatica per localizzare il codice giusto. Se l'apparecchio non risponde ancora, chiamate il numero verde e vi rimetteremo in carreggiata.
- · La vostra marca non compare nell'elenco dei codici.





AVETE BISOGNO DI AIUTO?

Se avete domande sul SBC RU125, chiamate il nostro numero verde per il servizio di assistenza! Potete trovare il numero nella sezione di questo opuscolo con l'elenco dei codici.

Prima di telefonare, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale, che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi. Se non è possibile trovare una risposta alle domande, annotare il dispositivo in dotazione nella tabella riportata sul retro della sezione della lista di codici di questo libretto. Ciò faciliterà e velocizzerà le nostre operazioni di assistenza. Cercate i numeri del modello nel manuale di istruzioni dell'apparecchiatura, o sul retro dell'apparecchiatura stessa. Quando chiamate il nostro numero verde, vi preghiamo di tenere vicino a voi l'apparecchiatura in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a verificare la funzionalità del telecomando.

II numero	del modello	del vostro	telecomando	universale	Philips
è: SBC RU1	125.				

Data di acquisto: ---/---

Giorno/mese/anno


Italian

Κάνατε μια πολύ καλή επιλογή αγοράζοντας αυτό το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης της Philips! Μπορεί να αντικαταστήσει μέχρι και ξεχωριστά τηλεχειριστήρια και έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί τις περισσοτέρο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σχεδόν κάθε μάρκας τηλεοράσων, δορυφορικών δεκτών και αποκωδικοποιητών καλωδιακής τηλεόρασης.

Τοποθέτηση των μπαταριών

Το SBC RU125 χρησιμοποιεί δύο μπαταρίες 1,5V, τύπου R03, UM4 ή AAA.

Τοποθετήστε τις με τον εξής τρόπο:



Συμβουλή


- Μην ξεχάσετε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
- Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες πάνω από μία ώρα, διαφορετικά θα πρέπει να προγραμματίσετε το SBC RU125 εκ νέου.

Πλήκτρα & Λειτουργίες



Ισχύς: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των συσκευών ΤV.







Κανάλι πάνω/κάτω: επιλογή του επόμενου / προηγούμενου καναλιού



Ενταση πάνω/κάτω: αυξομείωση της έντασης της τηλεόρασης. Σημείωση

- Τα πλήκτρα αυξομείωσης καναλιού και έντασης έχουν διπλή λειτουργία! Σε περίπτωση που θα είναι αναγκαίο να προγραμματίσετε το SBC RU125 για να μπορίετε να το χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή σας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν 6-ψήφιο κωδικό (π.χ. 012313). Τα πλήκτρα αντιστοιχούν στα εξής ψηφία:

→ Ψηφίο 0,
→ Ψηφίο 1,
→ Ψηφίο 2,
→ Ψηφίο 3.



Πλήκτρο Mode / Shift

Λειτουργία MODE (αν πατήσετε το πλήκτρο μόνο μία φορά): για την επιλογή της τηλεόρασης ή του δορυφορικού δέκτη. Λειτουργία SHIFT (αν πατήσετε το πλήκτρο ταυτόχρονα με κάποιο άλλο πλήκτρο λειτουργίας): Ανάλογα με την ηλικία της συσκευής σας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι:

MODE + PROG+: αὐξηση του χρώματος MODE + PROG-: μείωση του χρώματος

MODE + Volume+: αὐξηση της φωτεινότητας

MODE + Volume-: μείωση της φωτεινότητας

Σημείωση

 Ορισμένες μάρκες δν προσφέρουν αυτή την επιλογή πρόσθετων λειτουργιών, επομένως υπάρχει η δυνατότητα να μη λειτουργεί αυτή η επιλογή στη συσκευή σας. λληνικά



Οδηγίες χρήσεως

Προγραμματισμός

Συμβουλή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!

MODE

Αν οι συσκευές σας είναι μάρκας Philips:




- Πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη συσκευή (TV ή SAT) που θέλετε να χειριστείτε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να δοκιμάσετε.
- Ανάβει η πράσινη λυχνία ως επιβεβαίωση της μετάδοσης.


Ελεγχος

Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά. Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά, περάστε στην επόμενη παράγραφο.

Αν οι συσκευές σας είναι διαφορετικής μάρκας ή, αν οι συσκευές σας είναι μάρκας Philips, αλλά δεν ανταποκρίνονται σωστά όλα τα πλήκτρα:

- 1 Ψάξτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να χειριστείτε στον κατάλογο κωδικών (κέντρο του παρόντος εγχειριδίου).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.







- 5 Εισάγετε τον 3-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Για παράδειγμα, αν ο κωδικός είναι 012313, πατήστε PROG-, PROG-, VOL-, VOL-, PROG+, VOL+.
- Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.

Ελεγχος

Σωστά! Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά. Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1 και χρησιμοποιώντας τον επόμενο 6-ψήφιο κωδικό του καταλόγου.

Σημείωση

- Αν η λυχνία αναβοσβήσει μία φορά, ο κωδικός δεν ήταν γνωστός.
 Ξαναρχίστε από το βήμα 1 και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία,
 χρησιμοποιώντας τον επόμενο τριψήφιο κωδικό από τον κατάλογο.
- Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να ξαναρχίσετε από το βήμα 1.
- Αν δεν υπάρχει ο σωστός κωδικός στον κατάλογο, περάστε στην επόμενη παράγραφο.



Συμβουλή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!

Αν δεν γνωρίζετε τη μάρκα της συσκευής σας / αν δεν μπορείτε να βρείτε τον σωστό κωδικό στον κατάλογο κωδικών -> αυτόματη αναζήτηση:

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη η συσκευή.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο MODE για τη συσκευή (TV ή SAT) που θέλετε να χειριστείτε.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Ισχύς και Αποσιώπηση ταυτόχρονα - για τρία περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία. (Αφήστε τα πλήκτρα: η πράσινη λυχνία θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη.)
- 4 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.Φροντίστε ώστε το τηλεχειριστήριο να είναι πάντοτε στραμμένο προς τη συσκευή σας.
- Κάθε φορά που αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία, στέλνεται ένας άλλος κωδικός. Οταν βρεθεί ο σωστός κωδικός, η συσκευή σβήνει.

Αν ξαναπατήσετε τυχαία το πλήκτρο ισχύος μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, θα χάσετε τον σωστό κωδικό! Αν προσπεράσατε τον κωδικό, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία, ξεκινώντας από το βήμα 5. Αν δεν προσπεράσατε τον κωδικό, περάστε στο βήμα 8.



- 5 Ξανανάψτε τη συσκευή με το χέρι.
- 6 Πατήστε μερικές φορές 'PROG-' (μόνο κάτω!).
- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ισχύος μέχρι να σβήσει η συσκευή.



- 8 Πατήστε το πλήκτρο Αποσιώπηση για να αποθηκεύσετε τον σωστό κωδικό στη μνήμη του SBC RU125.
- Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.

Ελεγχος

Ανάψτε τη συσκευή με το χέρι. Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται σωστά. Αν η απόκριση δεν είναι σὺστή, επαναλάβετε την διαδικασία από το βημα 1.

Σημειωση

- Ο μέσος χρόνος αναζήτησης είναι 90 περίπου δευτερόλεπτα. (Ο μέγιστος χρόνος αναζήτησης είναι 5 λεπτά για TV και 4 λεπτά για SAT).
- Αν αναβοσβήσει δύο φορές η ενδεικτική λυχνία μετά το πάτημα του πλήκτρου ισχύος (βήμα 3), αυτό σημαίνει ότι έχετε δοκιμάσει όλους τους κωδικούς. Αν κανένας από τους κωδικούς δεν ήταν σωστός, δοκιμάστε άλλη μία φορά τη διαδικασία Αυτόματης Αναζήτησης, ξεκινώντας από το βήμα 1.

Αμεση ρύθμισης της έντασης

Η άμεση ρύθμιση της έντασης σας επιτρέπει να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή τη στάθμη του ήχου της πρώτης ή δεύτερης τηλεόρασής σας, άσχετα από την τρέχουσα επιλογή συσκευής του τηλεχειριστηρίου.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΙΣΧΥΟΣ/ΨΗΦΙΟΥ

Αν η τηλεόρασή σας μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη χρήση μόνο κάποιου αριθμητικού πλήκτρου (για παράδειγμα, το αριθμητικό πλήκτρο 1) αντί με τη χρήση του πλήκτρου ισχύος, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη λειτουργία "Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου". Αφού εγκατασταθεί αυτή η λειτουργία, το πλήκτρο ισχύος θα στέλνει τον κωδικό

"ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ισχύος" την πρώτη φορά που θα πατήσετε το πλήκτρο ισχύος, και τον κωδικό "ψηφίο 1" όταν πατήσετε το πλήκτρο ισχύος για δεύτερη φορά. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας ακόμη και όταν ανταποκρίνεται μόνο στα αριθμητικά πλήκτρα. Για την εγκατάσταση αυτής της λειτουργίας "Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου", ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Βρείτε τον κωδικό "Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου" στον κατάλογο κωδικών (στο κέντρο αυτού του εγχειριδίου).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην κατάσταση ελέγχου τηλεόρασης.
- 3 Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ισχύος και αποσιώπησης - για τρία περίπου δευτερόλεπτα - μέχρι να ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία. (Αφήστε τα πλήκτρα: η πράσινη λυχνία θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη).
- 4 Πληκτρολογήστε τον 6-ψήφιο κωδικό "Εναλλαγής Ισχύος" μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
- Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ακυρώσετε τη λειτουργία "Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου".

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- Πρόβλημα:
- Λύση:
- Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και η πράσινη λυχνία δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο καινούργιες μπαταρίες 1,5 Volt, τύπου R03, UM4 ή AAA.
- Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, αλλά η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Στρέψτε το SBC RU125 προς τη συσκευή και φροντίστε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο SBC RU125 και τη συσκευή.
- Το SBC RU125 δεν εκτελεί σωστά τις εντολές σας.
- Ισως να χρησιμοποιείτε τον λάθος κωδικό. Επαναλαμβάνετε τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο κωδικό για τη μάρκα σας από τον κατάλογο, ή αρχίστε την Αυτόματη Αναζήτηση από την αρχή για να εντοπίσετε τον σωστό κωδικό. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας και θα σας εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνετε.
- Η μάρκα σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κωδικών.
- Δοκιμάστε τη μέθοδο αυτόματης αναζήτησης.





Οδηγίες χρήσεως

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το SBC RU125, καλέστε τη γραμμή βοήθειάς μας! Θα βρείτε το τηλέφωνο στον κατάλογο κωδικών αυτού του εγχειριδίου.

Πριν καλέσετε, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Εάν δεν βρίσκετε απάντηση σε κάποιο ερώτημά σας, σημειώστε την συσκευή σας στον πίνακα τής πίσω σελίδας τού τμήματος καταλόγου κωδίκων τού παρόντος φυλλαδίου. Ετσι θα διευκολύνετε τις τηλεφωνήτριες ώστε να σας εξυπηρετήσουν πιο γρήγορα. πρείτε τους αριθμούς μοντέλων στα εγχειρίδια των συσκευών, ή στο πίσω μέρος των ίδιων των συσκευών. Φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στις συσκευές σας όταν μας τηλεφωνείτε. Ετσι, οι τηλεφωνήτριες μπορούν να σας βοηθήσουν να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριό σας λειτουργεί σωστά.


Ο αριθμός μοντέλου του δικού σας τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης Philips είναι: SBC RU125

Ιμερομηνία αγοράς:	/
	(Ημέρα/μήνας/έτος)

Du har gjort ett gott val när du köpte den här universalfjärrkontrollen från Philips! Den ersätter upp till enskilda fjärrkontroller och kan styra de mest använda funktionerna på TV-apparater, satellitmottagare eller kabeldekodrar av nästan alla märken.

Att sätta i batterierna

SBC RU125 kräver två 1,5 V-batterier, typ R03, UM4 eller AAA. Sätt i dem så här:



TIPS

- Kom ihåg att byta batterierna minst en gång om året.
- Lämna inte fjärrkontrollen utan batterier under mer än en timme. Om du gör det måste du ställa in SBC RU125 igen.

KNAPPAR & FUNKTIONER



På/av: slår av eller på TV.



Ljud av: för att slå av respektive på TV-ljudet.





Kanal upp/ned: för att välja nästa/föregående kanal.



Volym upp/ned: för att kontrollera TV-volymen.

0 B S

- Kanal- och volymknapparna har två funktioner! Om du måste programmera SBC RU125 för din enhet, måste du ange en sexsiffrig kod (t.ex. 012313).

Detta är de siffror knapparna representerar:

= siffran 0, = siffran 1, = siffran 2, = siffran 3.



Knapp läge/shift

Lägesfunktion (när knappen trycks ned en gång). För att välja läge TV, eller Satellite.

SHIFT-funktion (när lägesknappen trycks ned tillsammans med andra funktionsknappar): för att komma åt ytterligare funktioner

MODE + PROG+: ökar färgen MODE + PROG-: minskar färgen MODE + Volume+: ökar ljusstyrkan MODE + Volume-: minskar ljusstyrkan

0 B S

- Alla märken har inte den här funktionen. Det är inte säkert att den finns på just din utrustning.



INSTÄLLNING FÖR ANVÄNDNING

TIPS

Läs igenom hela förfarandet noga innan du börjar!

Din utrustning är av märke Philips:


- 1 Tryck på lägesknappen för den enhet (TV eller SAT) du vill styra.
- 2 Tryck på knappen på/av för att testa.
- Den gröna indikatorlampan tänds för att bekräfta överföringen.

KONTROLL

Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar korrekt.

Utrustningen är av annat märke, eller enheten är av märket Philips, men alla knappar fungerar inte korrekt:

- 1 Leta reda på märkesnamnet på den enhet du vill styra i kodlistan (i mitten av den här handboken).
- 2 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 3 Tryck på lägesväljarknappen och välj den enhet (TV eller SAT) du vill styra.
- 4 Tryck ned knapparna På/av och Ljud av och håll dem nedtryckta cirka tre sekunder tills den gröna indikatorlampan tänds.



- 5 Skriv in din tresiffriga kod med hjälp av sifferknapparna, inom 30 sekunder. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Om koden t.ex. är 012313 trycker du på PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Den gröna lysdioden blinkar två gånger.

Kontroll

Så där! Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar korrekt. Om inte den önskade funktionen utförs upprepar du förfarandet från steg 1, och använder nästa sexsiffriga kod i listan.

- Om lysdioden blinkar långsamt en gång kändes koden inte igen. Gå tillbaka till steg 1 och upprepa förfarandet med nästa sexsiffriga kod i listan.
- Om ingen knapp tryckts ned inom 30 sekunder måste du börja om med stea 1
- Om det inte finns någon korrekt kod, fortsätter du med nästa stycke.







Du känner inte till märket på utrustningen / du hittar inte den rätta koden i kodlistan y automatisk sökning:

- 1 Kontrollera att enheten är påslage.
- 2 Tryck på lägesknappen för den enhet (TV eller SAT) du vill styra.
- 3 Tryck ned knapparna På/av och Ljud av och håll dem nedtryckta cirka tre sekunder tills den gröna indikatorlampan tänds.
- (Släpp knapparna. Den gröna lampan skall fortsätta lysa.)

 Tryck upprepade gånger på knappen på/av, tills enheten
- 4 Tryck upprepade gånger på knappen på/av, tills enheten stängs av. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot utrustningen.
- Varje gång den gröna lampan blinkar sänds en ny kod. När den rätta koden hittas slås utrustningen av.

Om du råkar trycka på knappen på/av igen, efter att enheten stängts av, missar du den rätta koden! Om du råkat hoppa över koden följer du nästa förfarande, med början från steg 5. Om du inte hoppat över koden, fortsätter du med steg 8.



(O)

- 5 Slå på utrustningen manuellt.
- 6 Tryck på "PROG-" (endast ned!) några gånger.
- 7 Tryck upprepade gånger på knappen på/av, tills enheten stängs av.
- **(K)**
- 8 Tryck på knappen Ljud för att låsa den rätta koden i minnet på SBC RU125.
- Den gröna lysdioden blinkar två gånger.

KONTROLL

Slå på utrustningen manuellt. Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar korrekt. Om du inte får rätt reaktion, upprepar du förfarandet från steg 1.

0 B S

- Sökningen tar cirka 90 sekunder. (Den maximala söktiden är 5 minuter för TV och 4 minuter för SAT).
- Om indikatorlampan blinkar två gånger när du tryckt på knappen på/av (steg 3), har du provat samtliga koder. Om ingen av koderna fungerar, provar du Autosearch-förfarandet igen, med början från steg 1.

PUNCH-THROUGH LJUD

Punch through-ljud gör att du kan styra ljudnivån på den första eller andra TV:n, oavsett vilket enhetsläge fjärrkontrollen är inställd på.

VÄXLA MELLAN PÅSLAG/SIFFRA

Om du kan aktivera din TV genom att bara trycka på en sifferknapp (t.ex. nummer 1) i stället för påslagningsknappen måste du installera funktionen "Växla mellan påslag/siffra". När du har installerat den funktionen, sänder påslagningsknappen en på-/avslagningskod första gången du trycker på den och koden för siffran 1 andra gången. Då kan du aktivera din TV även om den reagerar på enbart sifferkoder. Så här installerar du funktionen "Växla mellan påslag/siffra":

- 1 Slå upp koden för "Växla mellan påslag/siffra" i kodlistan (i mitten av detta häfte).
- 2 Se till att fjärrkontrollen är i TV-läge.
- 3 Håll ner påslagningsknappen och tystningsknappen samtidigt i ca tre sekunder till sden gröna lysdioden tänds. (Den gröna lysdioden ska fortsätta att lysa när du släpper upp knapparna).
- **4** Skriv in den sexsiffriga koden för "Växla mellan påslag/siffra" inom 30 sekunder.
- Den gröna lysdioden blinkar två gånger.
 Följ samma procedure för att avbeställa funktionen "Växla mellan påslag/siffra".

FELSÖKNINGSGUIDE

- · Problem:
- Ätgärd:
- Enheten reagerar inte och den gröna lampan blinkar inte när du trycker på en knapp.
- Byt ut batterierna mot två nya 1,5 V, typ RO3, UM4 eller AAA.
- Enheten reagerar inte men den gröna lampan blinkar när du trycker på en knapp.
- Rikta SBC RU125 mot enheten och se till att det inte finns några hinder mellan SBC RU125 och enheten.
- SBC RU125 utför inte kommandona korrekt.
- Du kanske använder fel kod. Prova att upprepa inställningen med en annan kod som anges under ditt märke, eller starta autosökningsinställningen igen för att hitta rätt kod. Om enheten ändå inte fungerar ringer du hjälplinjen, så hjälper vi dig att komma igång.
- · Ditt märke finns inte i kodlistan.
- Prova den automatiska sökningen.



Bruksanvisning

Behöver du hjälp ?

Om du har några frågor om SBC RU125 är du välkommen att ringa vår hjälplinje för att få assistans! Numret finns i kodlistavsnittet i det här häftet.

Läs handboken noggrant innan du ringer. Du kan lösa de flesta problem själv. Om du inte hittar svaret på dina frågor, antecknar du vilken utrustning du har i tabellen i slutet av kodlistan i det här häftet. Det gör att vi kan hjälpa dig snabbare och enklare. Modellnumren finns i handböckerna för utrustningen eller på baksidan av enheterna. Se till att ha utrustningen i närheten när du ringer, så att teknikerna kan hjälpa dig att kontrollera fjärrkontrollens funktion.

ModelInumret för	universalfjärrkontrollen	från	Philips	är:	SB
RU125.					


Inköpsdatum:	/
•	dag/månad/år

Brugsanvisning

Du har lige foretaget et fantastisk valg ved at købe denne universale fjernbetjening fra Philips! Den erstatter helt op til separate fjernbetjeninger og kan betjene de mest anvendte funktioner på næsten ethvert mærke inden for TV og satellit modtager/kabeldekoder.

Installering af batterier

Din SBC RU125 bruger to 1,5V batterier, type R03, UM4 eller AAA. Sæt dem i således:



ET RÅD

- · Husk at skifte batterierne mindst en gang om året.
- Lad ikke batterierne være ude i mere end en time, ellers bliver du nødt til at installere SBC RU125'en igen.

KNAPPER & FUNKTIONER



Power: at slå TV til og fra.



Mute: at slå TV lyden til eller fra.



Kanal Op/Ned: at vælge næste / forrige kanal.



Volumen Op/Ned: at kontrollere TV-apparatets lydstyrke.

BEMÆRK

 Knapperne Kanal og Volumen har en dobbelt funktion! Hvis fjernbetjeningen SBC RU125 skal programmeres til brug med dit fjernsyn, skal du indtaste en 6-cifret kode (f.eks. 012313). Disse knapper repræsenterer følgende cifre:

 \bigcirc = ciffer 0, \triangle = ciffer 1, \bigcirc = ciffer 2, \bigcirc = ciffer 3.



Knappen Mode / Shift

Funktionen MODE (når der trykkes én gang på knappen Mode): for at vælge fjernsyns- eller satellit-tilstand.

Funktionen SHIFT (når knappen Mode trykkes en gang samtidig med en af de andre funktionsknapper): for at få adgang til yderligere funktioner.

MODE + PROG+: øger farverne

MODE + PROG-: formindsker farverne MODE + Volume+: øger lysstyrken

MODE + Volume-: formindsker lysstyrken

BEMÆRK

 Ikke alle mærker har denne skiftefunktionalitet, så det er muligt, at denne funktion ikke fungerer med dit udstyr.

Brugsanvisning

INDSTIL TIL BRUG

ET RÅD

Læs omhyggeligt hele fremgangsmåden igennem før du starter!



(O)

Dit udstyr er et Philips mærke:

- 1 Tryk på knappen Mode for det apparat (fjernsyn eller satellit), som du ønsker at betjene.
- 2 Tryk på knappen power for at teste.
- Den grønne LED lyser for at bekræfte transmissionen.

KONTROL

Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt svar. Gå til næste afsnit, hvis svaret ikke er korrekt.

Dit udstyr er af et andet mærke, eller dit udstyr er et Philips mærke, men ikke alle knapper svarer korrekt:

- 1 Slå mærket på det apparat som du vil betjene op i kodelisten (som findes midt i denne brugervejledning).
- **2** Sørg for at apparatet er slået til.
- **3** Tryk på knappen til funktionsomskifter for at vælge apparatet (TV eller SAT), som du vil betjene.
- 4 Tryk og hold knapperne Power og Mute nede på samme tid - i ca. tre sekunder - indtil den grønne LED lyser op. (Slip knapperne: Den grønne LED skal forblive tændt)
- 5 Indtast din 6-cifrede kode inden for 30 sekunder ved at bruge de numeriske knapper. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) f.eks. når koden er 012313, skal du trykke på PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Den grønne LED blinker to gange.

KONTROL

Det var det! Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt svar. Hvis svaret ikke er korrekt, skal du gentage fremgangsmåden ved at begynde ved trin 1ved hjælp af den næste 6-cifrede kode, der er anført på listen.

BEMÆRK

- Hvis LED'en viser et langt blink, var koden ukendt. Gå tilbage til trin 1 og gentag fremgangsmåden, ved brug af den næste 6-cifrede kode fra listen.
- Hvis der ikke trykkes en knap ned inden 30 sekunder, skal du begynde igen ved trin 1.
- Gå til næste afsnit, hvis ingen passende kode er anført på listen.

Dansk

ET RÅD

Læs omhyggeligt den fulde fremgangsmåde igennem før start!

Du kender ikke mærket på dit udstyr / du kan ikke finde den rigtige kode i kodelisten. Du kan da bruge autosøgning:





- 2 Tryk på knappen Mode for det apparat (fjernsyn eller satellit), som du ønsker at betjene.
- 3 Tryk og hold knapperne Power og Mute nede på samme tid i ca. tre sekunder indtil den grønne LED lyser op. (Slip knapperne: Den grønne LED skal forblive tændt.)
- 4 Tryk på knappen Power flere gange efter hinanden til udstyret slukkes. Sørg for at du holder fjernbetjeningen, så den peger på dit udstyr.
- Hver gang den grønne LED blinker, sendes en ny kode. Når den rigtige kode er fundet, slukker udstyret.

Hvis du ved et uheld kommer til igen at trykke på knappen Power, efter at udstyret er slukket, mister du den korrekte kode! Hvis du ved et uheld kom til at springe over koden, skal du følge den næste fremgangsmåde, der begynder ved trin 5. Hvis du ikke har sprunget koden over, kan du gå til trin 8.



- 5 Slå manuelt udstyret til igen.
- **6** Tryk et par gange på 'PROG-' (kun ned!).
- 7 Tryk gentagne gange på knappen Power, til udstyret slukkes.



- 8 Tryk på knappen Mute for at låse den korrekte kode i SBC RU125's hukommelse.
- Den grønne LED blinker to gange.

KONTROL

Slå udstyret til manuelt. Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt svar. Hvis svaret ikke er korrekt, gentag så fremgangsmåden som begynder ved trin 1.

BEMÆRK

- Søgetiden er omkring 90 sekunder. (Den maksimale søgetid er 5 minutter for TV og 4 minutter for SAT).
- Hvis LED'en blinker to gange, efter at du har trykket på knappen Power (trin 3), betyder det, at du har prøvet alle koderne. Hvis ingen af koderne virkede, skal du prøve igen med fremgangsmåden Autosearch (automatisk søgning) og starte ved trin 1.



GENNEMTRÆNGNINGSLYD

Gennemtrængningslyd gør det muligt for dig at styre audio niveauet på dit første eller andet TV, uafhængig af hvilken apparatmodus fjernbetjeningen er i.

STRØM/CIFFERSKIFT

Hvis TV-apparatet kun kan aktiveres med ciffertasten (f.eks. ciffernummer 1) i stedet for at bruge strømtasten, skal man installere for "strøm/cifferskift" funktionen. Når man har installeret denne funktion, sender strømtasten koden for "strøm til/fra" første gang, der trykkes på "strøm" tasten, og koden for "ciffer 1", når der trykkes på "strøm" tasten en gang til. På denne måde er det muligt at aktivere TV-apparatet, selv om det ikke reagerer på cifferkoder alene. "Strøm/cifferskift" funktionen installeres på følgende måde:

- 1 Find "strøm/cifferskift" koden på kodelisten (midt i denne vejledning).
- **2** Sørg for at fjernbetjeningen er indstillet på TV funktion.
- 3 Tryk samtidig på strøm- og lydafbrydertasterne i ca. 3 sekunder - til den grønne indikator lyser. (Slip tasterne: den grønne lampe bør blive ved med at lyse).
- 4 Indtast den 6-cifrede kode for "strømskift" inden 30 sekunder.
- Den grønne indikator blinker 2 gange.
- "Strøm/cifferskift" funktionen annulleres ved at følge samme fremgangsmåde.

VEJLEDNING TIL PROBLEMLØSNING

- · Problem:
- Løsning:
- Apparatet svarer ikke og det grønne lys blinker ikke, når du trykker på en knap.
- Udskift batterierne med to nye 1,5 Volt, type RO3, UM4 eller AAA batterier.
- Apparatet svarer ikke, men det grønne lys blinker, når du trykker på en knap.
- Sigt på apparatet med SBC RU125 en og sørg for, at der ikke er nogen forhindring mellem SBC RU125 en og apparatet.
- SBC RU125 en udfører ikke kommandoerne korrekt.
- Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at gentage installationen ved brug af en anden kode, listet under dit mærke, eller start autosøgeinstallationen igen for at lokalisere den korrekte kode. Hvis apparatet stadig ikke svarer, så ring til hjælp-linien og vi vil få dig tilbage på rette vej.
- Dit mærke er ikke listet i kodelisten.
- Prøv den autosøgemetode.



Brugsanvisning

Behøver du hjælp?

Hvis du har nogle spørgsmål om SBC RU125, så ring til vores hjælp-linie efter assistance! Du kan finde nummeret i kodelisteafsnittet i denne vejledning.

Før du ringer, læs da denne vejledning omhyggeligt igennem. Du vil kunne løse de fleste af dine problemer selv. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål så lav en bemærkning om dit udstyr i tabellen bagerst i kodelisteafsnittet i denne håndbog. Dette gør det lettere og hurtigere for vore servicefolk at hjælpe dig. Se efter modelnumrene i udstyrets instruktionsvejledning, eller bag på dit udstyr. Når du ringer til vores hjælp-linie, så hav udstyret tæt på dig, så vore servicefolk kan hjælpe dig med at efterprøve funktionaliteten af din fjernbetjening.


Modelnummeret på SBC RU125	din Philips universale fjer	nbetjening er:
Købsdato:	// Dag/måned/år	

Du gjorde akkurat det riktige valget da du kjøpte denne universalfjernkontrollen fra Philips! Den erstatter så mange som enkeltstående fiernkontroller, og kan betiene alle de funksjonene du bruker oftest på TV-apparater og satellittunere/ kabeldekodere, fra omtrent alle merkeprodusenter.

Installere batteriene

Til SBC RU 125 trengs det to 1,5 V batterier, type R03, UM4 eller AAA.

Sett dem inn på denne måten:



R Å D

- Husk å bytte batterier minst én gang i året.
- · La ikke fjernkontrollen være uten batterier i mer enn en time, ellers må du gå gjennom oppsettprosessen for SBC RU125 på nytt.

taster og funksjoner

Strøm: Slår TV på og av.

Stum: Slår TV-lyd på og av.



Kanal opp/ned: Velger neste/forrige kanal.



Lydstyrke opp/ned: Styrer lydstyrken på TV-apparatet.

BEMÆRK

- Knapperne Kanal og Volumen har en dobbelt funktion! Hvis fjernbetjeningen SBC RU 125 skal programmeres til brug med dit fjernsyn, skal du indtaste en 6-cifret kode (f.eks. 012313). Disse knapper repræsenterer følgende cifre:

= ciffer 0, (a) = ciffer 1, (a) = ciffer 2, (b) = ciffer 3.



Knappen Mode / Shift

Funktionen MODE (når der trykkes én gang på knappen Mode): for at vælge fjernsyns- eller satellit-tilstand. Funktionen SHIFT (når knappen Mode trykkes en gang samtidig med en af de andre funktionsknapper): gir tilgang til ekstrafunksjoner.

MODE + PROG+: Øker lysstyrken

MODE + PROG-: Reduserer lysstyrken

MODE + Volume+: Øker fargen

MODE + Volume -: Reduserer fargen

BEMÆRK


- Ikke alle mærker har denne skiftefunktionalitet, så det er muligt, at denne funktion ikke fungerer med dit udstyr.



oppsett for Bruk

RÅD

Les hele fremgangsmåten nøye før du begynner!





- 1 Trykk modusvalgtasten for den utstyrsenheten (TV eller SAT) du ønsker å bruke.
- 2 Trykk strømtasten for å teste.
- Den grønne lysdioden LED begynner å lyse som bekreftelse på hvilken modus du er i.

KONTROLL

Trykk noen få taster og sjekk at du får riktig respons.

Utstyret ditt er av et annet merke eller utstyret ditt er av merket Philips, men ikke alle taster reagerer riktig:

- 1 Slå opp merkenavnet på den utstyrsenheten du skal bruke, i kodelisten (midt i dette heftet) for utstyrsenheten.
- 2 Sjekk at utstyrsenheten er slått på.
- 3 Trykk modusvalgtasten og velg den enheten (TV eller SAT) du ønsker å bruke.
- 4 Trykk og hold mute og power samtidig i ca. tre sekunder -til den grønne lysdioden begynner å lyse. (Slipp opp tastene: Den grønne lysdioden skal fortsette å lyse).
- 5 Tast den 6-sifrete koden ved bruk av talltastene, innen 30 sekunder. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) f.eks. når koden er 012313, skal du trykke på PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Den grønne lysdioden blinker to ganger.

MERK

- Hvis lysdioden gir et langt blink, er koden ukjent. Gå tilbake til trinn 1 og gjenta prosessen, ved bruk av neste 6-sifrete kode på listen.
- Hvis du ikke trykker noen tast innen 30 sekunder, må du begynne på nytt ved trinn 1.
- Gå til næste afsnit, hvis ingen passende kode er anført på listen.





Bruksanvisning


ETRÅD

Les hele fremgangsmåten nøye før du begynner!

Du kjenner ikke merkenavnet på utstyret/du finner ikke riktig kode i kodelisten. Da kan du bruke autosøk:









- 3 Trykk og hold Mute og Power tastene samtidig i ca. tre sekunder -til den grønne lysdioden begynner å lyse. (Slipp opp tastene: Den grønne lysdioden skal fortsette å lyse).
- 4 Tryk på knappen Power flere gange efter hinanden til udstyret slukkes. Forsikre deg om at fjernkontrollen er rettet inn mot apparatet.
- Hver gang den grønne lysdioden blinker, sendes det en ny kode. Når den riktig koden en funnet, slår apparatet seg av. Når den riktig koden en funnet, slår apparatet seg av. Trykk øyeblikkelig strømtasten for å stoppe søket. Hvis den grønne lysdioden blinket på nytt etter at utstyret slo seg av, betyr det at du ikke fanget opp riktig kode! Hvis du bommet på koden, følg neste fremgangsmåte, fra og med trinn 5. Hvis lysdioden ikke blinket etter at utstyret slo seg av, gå til trinn 8.



- 5 Slå utstyrsenheten manuelt på igjen.
- 6 Tryk et par gange på 'PROG-' (kun ned!).
- 7 Tryk gentagne gange på knappen Power, til udstyret slukkes.



- 8 Trykk Mute-tasten for å låse riktig kode i minnet i SBC RU125.
- Den grønne lysdioden blinker to ganger.

MER

Slå utstyret på manuelt. Trykk noen få taster og sjekk at du får riktig respons. Hvis du ikke får riktig respons, gjenta prosessen fra trinn 1.

$N \circ T A$

- Søketiden er gjennomsnittlig på ca. 90 sekunder.
 (Maksimum søketid er 5 minutter for TV og 4 minutter for satellitt).
- Hvis LED'en blinker to gange, efter at du har trykket på knappen Power (trin 3), betyder det, at du har prøvet alle koderne. Hvis ingen af koderne virkede, skal du prøve igen med fremgangsmåden Autosearch (automatisk søgning) og starte ved trin 1.



GJENNOMGÅENDE LYD

Gjennomgående lyd (Punch-through) tillater deg å styre lydnivået på det TV-apparatet, uansett hvilken enhetsmodus fjernkontrollen er i.

STRØM/SIFFER-BRYTER

Hvis du kan slå på TV kun ved å bruke en sifferknapp (f.eks. siffer nummer 1) i stedet for å bruke en strømknapp, må du installere funksjonen "Strøm/Siffer-bryter". Etter at du har installert denne funksjonen, vil strømknappen sende koden "strøm på/av" første gang du trykker på "strøm"-knappen og "siffer 1"-koden når du trykker på "strøm"-knappen en gang til. På den måten er det mulig å aktivere TVen selv om den kun reagerer på tallkoder. For å installere denne "Strøm/Siffer-bryter" funksjonen, følg neste prosedyre:

- 1 Finn koden for "Strøm/Siffer-bryter" i kodelisten (midt i håndboken).
- **2** Kontroller at fjernkontrollen er i TV-modus.
- 3 Trykk og hold tastene for strøm og demping samtidig i ca. 3 sekunder – til det grønne indikatorlampen tenner. (Slipp knappene: det grønne indikatorlyset skal fortsatt lyse).
- 4 Tast inne den 6-sifrede "Strømbryter"-koden innen 30 sekunder.
- Det grønne indikatorlyset blinker 2 ganger.
 Følg den samme prosedyren for å oppheve funksjonen "Strøm/Siffer-bryter".



- Problem:
- Løsning:
- Enheten reagerer ikke, og det grønne lyset blinker ikke når du trykker på en knapp.
- Erstatt batteriene med to nye 1,5 Volt, type RO3-, UM4- eller AAA-batterier.
- Enheten reagerer ikke, men det grønne lyset blinker når du trykker på en knapp.
- Pek med SBC RU125 i retning utstyrsenheten, og forsikre deg om at det ikke er noe som stenger mellom SBC RU125 og utstyrsenheten.
- SBC RU125 utfører ikke kommandoer som den skal.
- Det er mulig at du bruker feil kode. Prøv å gjenta Oppsett med en annen kode fra listen under ditt merkenavn, eller start oppsettet for autosøk igjen for å finne riktig kode. Hvis du fremdeles ikke får noen respons fra utstyret, ring hjelplinjen slik at vi kan sette deg på sporet igjen.
- Merket ditt finnes ikke i kodelisten.
- Prøv autosøk-metoden.







Bruksanvisning

Trenger du hj<u>el</u>p?

Hvis du har spørsmål om SBC RU125, vennligst ring hjelplinjen vår for assistanse! Du finner nummeret i avsnittet om Kodeliste i dette heftet.

Før du ringer, les heftet nøye. De fleste problemene kan du løse selv. Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine, merk deg referansen for utstyret ditt i tabellen bakerst i avsnittet Kodeliste i dette heftet. Da kan operatørene våre hjelpe deg enklere og raskere. Se etter modellnumrene i brukerveiledningene for utstyret ditt, eller på baksiden av apparatene. Når du ringer hjelplinjen vår, sitt ved siden av apparatene, slik at operatørene våre kan hjelpe deg å sjekke hvordan fjernkontrollen fungerer.


Modellnummeret på din Philips universalfjernkontroll er:

SBC RU 125	
Kjøpt den: / /	/
Dag/måned/år	

Teit onnistuneen valinnan ostaessasi tämän Philipsyleiskaukosäätimen! Se korvaa jopa erillista kaukosäädintä, ja sillä voi ohjata melkein minkä tahansa merkkisen television tai satelliittivirittimen/ kotipäätteen.

Paristojen asennus kaukosäätimeen

SBC RU 125 vaatii kaksi 1,5 V paristoa, tyyppi R03, UM4 tai AAA. Ne asennetaan näin:



NEUVO

- Muista vaihtaa paristot vähintään kerran vuodessa.
- Älä jätä kaukosäädintä ilman paristoja yli tunniksi, muuten asetukset on tehtävä uudelleen.

NÄPPÄIMET & TOIMINNOT



Virtakytkin: TV päälle ja pois.



Vaimennus: television ääni päälle ja pois.



Kanava ylös/alas: valitaan seuraava / edellinen kanava.



äänenvoimakkuus isommalle/pienemmälle: television äänenvoimakkuuden säätö.

Ниомаа

 - Kanava- ja äänenvoimakkuusnäppäimet ovat kaksitoimisia!
 Jos SBC RU 125 on ohjelmoitava laitettasi varten, sinun on annettava kuusinumeroinen koodi (esim. 012313).
 Näppäimet vastaavat seuraavia numeroita:

= numero 0, = numero 1, = numero 2, = numero 3.



Mode/Shift -näppäin

MODE-toiminto (painetaana vain Mode-näppäintä): TV- tai satelliittitilan valitseminen.

SHIFT-toiminto (Mode-näppäintä painetaan samanaikaisesti muiden toimintonäppäinten kanssa):

lisätoimintojen valinta.

MODE + PROG+: lisää väriä MODE + PROG-: vähemmän väriä

MODE + Volume+: kuva kirkkaammaksi

MODE + Volume-: kuva vähemmän kirkkaaksi

HUOMAA

 Kaikissa merkeissä ei ole lisätoimintomahdollisuutta, joten tämä toiminto ei välttämättä toimi laitteessasi

ALKUASETUKSET

NEUVO

Lue ohjeet huolella läpi ennen kuin alat toimia!

Laitteesi on Philips-merkkinen:




- 1 Paina haluamasi laitteen tilan (TV tai SAT) näppäintä.
- 2 Kokeile painamalla virtanäppäintä.
- Vihreä merkkivalo syttyy


TARKISTA


Kokeile, reagoiko laite oikein, kun painat muutamia näppäimiä. Jos laite ei toimi oikein, siirry seuraavaan kappaleeseen

Laitteesi on muun merkkinen, tai laitteesi on Philips-merkkinen, mutta kaikki näppäimet eivät toimi oikein:

- 1 Etsi laitteesi merkki koodilistalta (tämän käsikirjan keskellä).
- 2 Tarkista, että laite on päällä (virta kytketty).







- Vihreä merkkivalo välähtää kaksi kertaa.

TARKISTA

Siinä se! Kokeile, reagoiko laite oikein, kun painat muutamia näppäimiä. Jos laite ei toimi oikein, aloita uudelleen alusta vaiheesta 1 ja käytä luettelon seuraavaa kuusinumeroista koodia.

HUOMAA

- Jos merkkivalo välähtää kerran pitkään, koodi oli tuntematon. Mene takaisin vaiheeseen 1 ja toista toimenpide käyttäen seuraavaa 6-numeroista koodia listalta.
- Jos mitään näppäintä ei painettu 30 sekunnin aikana, on aloitettava uudelleen kohdasta 1.
- Jos luettelosta ei löydy oikeaa koodia, siirry seuraavaan kappaleeseen.


NEUVO

Lue ohjeet huolella läpi ennen kuin alat toimia!

Et tiedä laitteesi merkkiä/oikea koodi ei löydy koodilistalta y » autom.haku:



- 1 Varmista, että laite on kytketty päälle.
- 2 Paina haluamasi laitteen tilan (TV tai SAT) näppäintä.





– Joka kerta merkkivalon välähtäessä lähetetään uusi koodi. Kun oikea koodi löytyy, laite menee pois päältä. Jos painat vahingossa virtakytkintä uudestaan laitteen virran katkeamisen jälkeen, oikea koodi meni ohi! Jos vahingossa ohitit oikean koodin, palaa vaiheeseen 5. Jos et ohittanut koodia, siirry vaiheeseen 8.



- 5 Kytke virta uudelleen päälle käsin.
- **6** Paina 'PROG-' (vain alas!) muutaman kerran.
- **7** Paina virtakytkintä toistuvasti, kunnes laitteen virta katkeaa.



- 8 Lukitse oikea koodi Vaimennustä painamalla SBC RU125:n muistiin.
- Vihreä merkkivalo välähtää kahdesti.

TARKISTA

Kytke virta päälle käsin. Tarkista toiminta painamalla muutamia näppäimiä.

HUOMAA

- Hakuaika on keskimäärin 90 sekuntia.
 (Pisimmät hakuajat ovat 5 minuuttia televisiolle ja 4 minuuttia satelliittivirittimelle (SAT)).
- Jos merkkivalo välähti kahdesti, kun laitteesta katkaistiin virta (vaihe 3), olet jo kokeillut kaikkia koodeja. Jos mikään koodeista ei toiminut, tee automaattinen haku uudestaan aloittamalla vaiheesta 1.

TELEVISION ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Voit säätää kaukosäätimellä ensimmäisen television äänenvoimakkuutta siitä riippumatta, mitä laitetta kaukosäädin on asetettu ohjaamaan.

VIRTA/NUMEROKYTKIN

Jos televisiosi pystytään aktivoimaan käyttämällä vain numeropainiketta (esim. numero 1), joudut asentamaan "virta/numerokytkintoiminnon". Tämän toiminnon asennuksen jälkeen virtapainike lähettää "virta päällä/poissa päältä"-koodin ensimmäistä kertaa "virtapainiketta" painaessasi ja "numero 1"-koodin painaessasi "virtapainiketta" toisen kerran. Tällä tavalla voit aktivoida televisiosi siinäkin tapauksessa, että se reagoi vain numerokoodeihin. Tämän "virta/numerotoiminnon" asettamiseksi suorita seuraavat toimet:

- 1 "Virta/numerokytkimen" koodi löytyy koodiluettelosta (tämän käyttöoppaan keskellä).
- 2 Varmista, että kauko-ohjain on TV-tilassa.
- 3 Paina samanaikaisesti virta- ja vaimennusnäppäimiä ja pidä niitä painettuna – noin kolme sekuntia – kunnes vihreä merkkivalo syttyy. (Vapauta painikkeet: vihreä merkkivalo jää palamaan).
- 4 Syötä 6-numeroinen "virtakytkin"-koodi 30 sekunnin sisällä.
- Vihreä merkkivalo vilkkuu kahdesti.
 Suorita samat toimet "virta/numerokytkimen" toiminnan peruuttamiseksi.

VIANETSINTÄOPAS

- Ongelma:
- Ratkaisu:
- Laite ei reagoi eikä vihreä merkkivalo välähdä, kun näppäintä painetaan.
- Vaihda paristot: kaksi kpl 1,5 V paristoja, tyyppi RO3, UM4 tai AAA.
- Laite ei reagoi, mutta vihreä merkkivalo välähtää, kun näppäintä painetaan.
- Suuntaa SBC RU125 laitteeseen ja varmista, ettei kaukosäätimen ja laitteen välissä ole mitään esineitä.
- SBC RU125 ei suorita komentoja oikein.
- Koodi voi olla väärä. Suorita alkuasetukset uudelleen kokeillen toista laitteellesi ilmoitettua koodia tai käynnistä automaattihaku uudelleen.
 Ellei laite reagoi vieläkään, soita neuvontapuhelimeen, niin me
- Laitteesi merkkiä ei ole mainittu koodilistassa.
- Kokeila automaattihakua.

autamme sinua.





Käyttöohje

TARVITSETKO APUA?

Jos sinulla on SBC RU125 -kaukosäädintä koskevia kysymyksiä, soita neuvontapuhelimeen! Numero löytyy tämän vihkon koodilistan yhteydestä.

Lue kuitenkin nämä ohjeet huolella ennen kuin soitat. Useimmat ongelmat osaat ratkaista itsekin. Ellet löydä vastauksia kysymyksiisi, tee laitteestasi merkinnät lomakkeeseen, joka on tässä vihkossa olevan koodilistan takana. Se auttaa neuvojiamme ratkaisemaan ongelmasi nopeammin.

Etsi mallinumero laitteen omasta käsikirjasta tai itse laitteen takaa. Ole soittaessasi laitteen vieressä niin, että neuvojamme voivat auttaa sinua testaamaan kaukosäätimen toiminnan.

Philips-yleiskaukosäätimesi mallinumero on:

SBC RU 12	5				
Ostopäivä:	/_	/_	_ /		
	Päivä/kuukausi/vuosi				

Guarantee certificate Certificat de garantie Garantiebewijs

Garantieschein Certificado de garantía Certificato di garanzia

Certificado de garantia Garantibevis Takuutodistus **Eyy**ὑηση



warranty anno garanzia garantie ano garantia garantie år garanti Garantie vuosi takuu garantía χρόνος εγγύηση

Туре:			
Serial nr.:			

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς.

				_	U		

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή







PHILIPS